

Yun Yang Fire Safety Equipment Co., Ltd.

YFR-2

R型受信總機

操作手册

2019.04.22 REV.2

71114-R02

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL:+88673550011 FAX:+88673550022 http://www.yun-yang.com.tw Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw





操作面板簡介	4
A. 主面板各部名稱及功能	4
B. 警報指不燈名稱及切能	6
C. 狀態顯不燈名稱及切能	/
D. 功能控制開關名稱及功能	9
書面介紹	11
	11
Ⅰ.止吊付陇吋土重回	LL
Z.	
A. 總機設定	13
A1. 時間設定	14
A2. 定址裝置隔離	17
A2-1定址裝置永久隔離	
A2-2 定址裝置暫時隔離	20
A3. 姉木农直巡幽	25
A3-1端末裝置永久遮斷	23
A3-2端末裝置暫時遮斷	26
A4. 歷史警報清除	29
A5. 密碼設定	
A6. 連線一覽	



	A7. 工廠初始化	37
	A8. 系統備份	42
	A9. 路由設定	44
Β.	資料查詢	46
	B1. 歷史紀錄	48
	B2. 系統異常	50
	B3. 操作紀錄	52
	B4. 定址碼	54
	B5. 迴路連動	56
	B6. 系統參數	58
C.	主副機呼叫	60
D.	端末裝置手動控制	62
E.	狀態一覽	64
F.	功能試驗	67
	F1. 斷線手動測試	69
	F2. 動作手動測試	72

.



G. 高層建物	76
H. 外型尺寸與規格表	79
I. 維護要領	80
J. 簡易故障排除	81
K. 施工注意事項	82
L. 主機外部接線圖	83
M. 總機結構方塊圖	84
N. 電池計算式	85
O. 電池需求估算表	86



A. 主面板各部名稱及功能



- 觸控操作顯示器: 顯示火警、瓦斯洩漏等警報發生地點的詳細資料,經由此操作畫 面進行警報處理。
- 地區電話:
 現場綜合盤話筒插下,可通知總機,並與總機進行通話。
- 音響裝置:
 本機的警報音響。



- 4. 電壓指示: 顯示主機的工作電壓值。
- 警報指示燈: 顯示火災、瓦斯洩漏、一氧化碳濃度過高之警報指示總燈。
- 6. 狀態顯示: 顯示本機目前狀態之指示總燈。

7. 控制開關:

依警報處置、設備連動、功能控制、附屬功能等開關群組。



B. 警報指示燈名稱及功能



- 1. 火災燈: 發生火災時會閃爍。
- 瓦斯洩漏:
 發生瓦斯洩漏時會閃爍。
- 3. 一氧化碳濃度過高:
 發生一氧化碳濃度過高時會閃爍。



C. 狀態顯示燈名稱及功能



1. 交流電源: 本機使用 AC 電源供電中。

- 2. 預備電源: AC 電源下測試中會亮燈。使用預備電源時恆亮。
- 3. 斷線表示: 當中繼器等定址設備迴路(L,C)斷線時會閃爍。



4. 開關注意:

當面板控制開關或由觸控操作顯示器之控制開關於未正常定 位下會閃爍。

- 大警發信機: 按下火警發信機時閃亮,該迴路立即火警發報。
- 6. 系統異常:
 系統有異常訊息時閃亮。

7. 蓄積中:

探測器發佈火警動作信號,到總機判定為火災為止的期間閃亮 表示。

- 8. 蓄積解除: 此燈閃亮表示所有迴路蓄積解除。
- 9. 絕緣異常:

所有中繼器等定址設備迴路 L+或 C 與大地絕緣阻抗過低時閃亮。

- 10.I/O 裝置隔離中: 定址裝置被設定為暫時隔離或暫時遮斷時閃亮。
- 11. 瓦斯洩漏延遲中: 探測器發佈瓦斯洩漏信號,到總機判定為瓦斯洩漏為止的期間閉亮表示。
- 12. 瓦斯洩漏延遲解除: 此燈閃亮表示所有瓦斯迴路延遲功能解除。



D. 功能控制開關名稱及功能



1. 主音響:

按一下閃爍時,可關閉主機音響。 長按後長亮時,可關閉後續的鳴響。

- 2. 地區音響(後續再鳴響):
 (1) 按下閃爍時,暫時停止地區警鈴。
 (2) 若無新警報4分30秒後燈號熄滅,並地區鈴恢復連動輸出。
 (3) 若有新警報燈號立即熄滅,地區鈴恢復連動輸出。
 (4) 長按(約3秒),出現密碼輸入畫面。(如需要密碼請洽原廠)
- 3. 總復歸:

按下後,可將主機及所有中繼器的狀態復原。

4. 連動停止選擇:

按下後,可由"觸控操作顯示器"呼叫出各連動開關,提供停止選擇的功能窗。

5. 連動開啟:

按下後,立即開啟所有被連動停止的裝置。

6. 廣播移報:

按下閃爍時,可關閉廣播移報功能。

有.自動復歸:
 按下閃爍時,解除警報自保持狀態。



- 8. 蓄積解除: 按下閃爍時,可解除所有中繼器等定址設備迴路的蓄積動作, 即時發報。
- 瓦斯洩漏延遲解除: 按下閃爍時,可解除所有瓦斯迴路的延遲發報功能。
- 10. 電池測試:

按下後,可檢視預備蓄電池的電壓。

11.列印停止:

按下後,警報產生時,印表機不會自動同步列印。

12. 網路連線:

按下後,可對本機做遠端操作編輯軟體。 如10分鐘未操作,則自動取消此功能。



顯示時間日期

畫面介紹:

1.正常待機時主畫面



2.功能選單主畫面

功能:

功能鍵切換,可選擇需設定或查詢的功能鍵。

切換方式如下:

按下"<mark>功能鍵切換</mark>"鍵 → 選擇"<mark>功能鍵切換 1/2</mark>"或"<mark>功能鍵切換 2/2</mark>"。

①功能鍵切換 1/2 · 所顯示的選項有:

總機設定、資料查詢、主副機呼叫、端末裝置手動控制、狀態一覽、首頁。





②功能鍵切換 2/2·所顯示的選項有: 功能試驗、高層建物、首頁。 STREES. 15:14:11 2018/08/07 -1 主機 **Fire Fighting Supplier** 功能鍵切換 受信總機・廣播主機 專業製造廠 IROADCASTING・MAINFRAME 2/2 功能試驗 -高層建物 🖬 Ītilī -885 永揚消防安全設備股份有限公司 高雄市大社區萬金路11-4號 07-3550011 yunyang.yy@yun-yang.com.tw 首頁 www.yun-yang.com.tw 99

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL:+88673550011 FAX:+88673550022 Email:yunyang.yy@yun-yang.com.tw



功能:

A1.時間設定	A4.歷史警報清除	A7.工廠初始化
A2.定址裝置隔離	A5.密碼設定	A8.系統備份
A3.端末裝置遮斷	A6.連線一覽	A9.路由設定

操作方式如下:

- ①按下"總機設定"鍵,可在總機設定畫面中顯示以下選項: 時間設定、定址裝置隔離、端末裝置遮斷、歷史警報清除、密碼設定、 連線一覽、工廠初始化、系統備份、路由設定,按下欲設定功能作設 定。
- ②按下"EXIT"键,返回上一功能選單。

①按下"總機設定"鍵,進入畫面。

	火災警報		警報筆	劉武: 00005	j	14.42.49	
00005@ 2015 03#01_005L	/03/12 14:17: 水霧	13 通訊異常			上一頁	2015/03/12	
00004@ 2015 03#01_004L	/03/12 14:17: 泡沫	13 通訊異常				功能鍵切換	
00003@ 2015 03#01_003L 00002@ 2015	/03/12 14:17:: /03/12 14:17::	12 通訊異常 12 通訊異常				1/2 總機設定	
03#01_002L	湃煙		整叔第		警報分類檢視	資料查詢	
	21.91/3/瑞 重	總機設定				土副懱 呼叫	
時間 設定	定址裝置 隔離	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定;	車線一覽	端末裝置 手動控制	
工廠			系統	路由	ЕХІТ	狀態一覽	
197 96 11			17月157	設定		首頁	

②按下"EXIT",返回上一功能選單。

	火災警報		警報筆	動: 0000	5	14.42.40
00005@2015 03#01 005L	/03/12 14:17: 水霧	13 通訊異常			上一頁	2015/03/12
 00004@ 2015 03#01_004L	/03/12 14:17: 泡 冻	13 通訊異常				王磯 3 功能鍵切換
 00003@ 2015 03#01_003L	/03/12 14:17: 澉水	12 通訊異常				1/2 總機設定
00002@ 2015 03#01_002L	。/03/12 14:17: 排 煙	12 通訊異常			警報分類 檢視	資料查詢
	瓦斯洩漏鳖	報 總機設定	警報筆	≦數: 0000)	0	主副機 呼叫
時間 設定	定址裝置隔離	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定	連線一覽	端末裝置 手動控制
工廠			系統	路由	EXIT	狀態一覽
初始化			備份	設定		首頁



A1. 時間設定

功能:

可設定時間和同步所有設備的時間。

操作方式如下:

①按下"總機設定"鍵→選擇"時間設定"鍵→輸入密碼。

②按"▲"、"▼"鍵調整數值 → 調整完畢按下"確定"

→ 即可完成時間設定。

③按下"<mark>同步所有設備</mark>"鍵 → 設定完畢,可同步主機與副機的時間。 ④設定過程中,未按下"確定"前,可按下"<mark>取消</mark>"鍵,跳出設定畫面。

①按下"總機設定",進入畫面。

	火災警報		警報筆	數: 00005	5	14.42.40
00005@ 2015 03#01_005L	/03/12 14:17:: 水 務	13 通訊異常			上一頁	14:42:48 2015/03/12
00004@ 2015 03#01_004L	/03/12 14:17: 泡 冻	13 通訊異常				功能鍵切換
00003@ 2015 03#01_003L	/03/12 14:17: 撒水	12 通訊異常				1/2 總機設定
00002@ 2015 03#01_002L	/03/12 14:17: 揮煙	12 通訊異常			警報分類 檢視	資料查詢
	瓦斯洩漏鳖	報 總機設定	警報筆	【數: 00000)	主副機 呼叫
時間 設定	定址裝置 隔離	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定:	連線一覽	端末裝置 手動控制
工廠			系統	路由	EXIT	狀態一覽
19J Xiii 112			1411 127	設定		首頁

按下"時間設定",進入畫面。

火災警報	警報筆數: 00005		
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		上一頁	2015/03/12
03#01_005L 33#		下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			
03#01_004L ^{泡沫}			功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常			1/2
03#01_003L ^{撒水}			總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常		整起分粒	
03#01_002L ^{排燿}		■ + 0 万 系 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報	警報筆數: 00000		主副機
總機設定			呼叫
時間 定址裝置 端末裝置	歷史警報 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	線一覽	端末裝置 手動控制
			壯能— 鹽
	系統 路由		in a f
初始化	備份 設定	EXII	
			首頁

操作手册

14



跳出輸入密碼視窗,輸入密碼。

	火災警報		警報筆	數: 0000)5	14.44.10	
00005@ 2015/03/1 03#01_005L ^{水霧}	00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01 005L ^水 務 -						
00004@ 2015/03/J 03#01_004L ^{泡沫}	2 14:17:13 通訊異常 時間設定					功能鍵切換	
00003@ 2015/03/3 03#01 003L ^{撒水}	L 請輸入密碼:	1	2	3		1/2 編機調定	
00002@ 2015/03/J 03#01_002L ^{排浬}		4	5	6	警報分類	資料查詢	
	確認	7	8	9		 主副機 呼叫	
時間 設定	清除 放棄	0	倒	退鍵	車線一覽	端末裝置 手動控制	
工廠			系統	路由	EXIT	狀態一覽	
初始化		1	備份	設定		首頁	

②按"▲"、"▼"鍵,調整時間。

		14.45.20
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常	上一頁	14:45:20 ID:B001
03#01_005L ***	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_004L ^{泡沫}		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常		1/2
03#01_003L ^{1107K}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	807 +11 / \ #35	
03#01_002L ^{排煙}	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		主副機
時間設定		呼叫
2015/03/12 14:45:20 _{同步所}	有設備	端末裝置 手動控制
		狀態一覽
	取消	
		首頁

按下"確定",完成時間設定。

火災警報 警報筆數: 000	05	14.47.05
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常	上一頁	2015/03/12
03#01_005L ****	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常		1/2
03#01_003L ^{撤水}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_002L ^{非理}	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 000	00	主副機
時間設定		呼叫
2016/03/12 14:47:05 _{同步}	⋼	端末裝置 手動控制
		狀態一覽
	と 取消	
		首頁



③按下"同步所有設備",設定完畢,可同步主機與副機的時間。

火災警報 警報筆數:	00005		14.47.20
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L ^{水霧}		上一頁	2015/03/12
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}	下一貝	土機 3 功能鍵切換	
00003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{撒水}		總機設定	
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_002L ^{排煙}	警報分類 檢視	資料查詢	
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 時間設定		主副機 呼叫	
2015/03/12 14:47:39	同步所	有設備」	端末裝置 手動控制
		K	≥狀態一覽
	確定	取消	首頁

④設定過程中,未按下"確定"前,可按下"取消"鍵,跳出設定畫面。

火災警報 警報筆数: 00005		14.47.50
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常	上一頁	2015/03/12
	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{撒水}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_002L ^{邢歴}	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆数:00000		主副機
時間設定		呼叫
2015/03/12 14:47:59 _{同步所}	有設備	端末裝置 手動控制
		狀態一覽
	取消	首頁



A2. 定址裝置隔離

A2-1. 定址裝置永久隔離

功能:

可永久隔離選定的迴路,不會因總復歸而被解除隔離。

操作方式如下:

 ①按下"總機設定"鍵→選擇"定址裝置隔離"鍵。
 ②選擇"定址裝置永久隔離"鍵→輸入密碼, →按"上一頁"& "下一頁"鍵, 選擇迴路→確認後按下"隔離"鍵。
 ③設定完畢→按下"EXIT"鍵。

①按下"總機設定",進入畫面。

	火災警報		警報筆	動: 00005		14.42.48
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01 005L ^水 務					上一頁	2015/03/12
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}						土候 3 功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{取水}						1/2 總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_002L ^{排理}				警報分類 檢視	資料查詢	
	瓦斯洩漏鳖	報 總機設定	警報筆	¥數: 00000		主副機 呼叫
時間設定	定址裝置隔離	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定i	車線一覽	端末裝置 手動控制
工廠			系統	路由	EXIT	狀態一覽
初始化			備份	設定		首頁

②按下"定址裝置隔離",進入畫面。

	火災警報		警報筆	∎數: 0000	5	14.55.41
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常					上一頁	2015/03/12
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常					下一頁	主機 3
03#01_004L ^{泡沫}					_	功能鍵切換 1/2
00003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{徽水}						總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_002L ^{那歷}					警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數:00000 總機設定					0	主副機 呼叫
時間 設定	定址裝置;隔離	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定	連線一覽	端末裝置 手動控制
工廠		3	系統	路由	EVIT	狀態一覽
初始化			備份	設定		首頁



②按下"定址裝置永久隔離",進入	畫面	o			
<u>火災警報</u> <u> </u>	上一頁	14:56:04 2015/03/12			
03#01_005L 2015/03/12 14:17:13 通訊異常	下一頁	主機 3			
03#01_004L ^{/ビル} 00003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常		功能鍵切換 1/2			
03#01_003L ^{版水} 00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常		總機設定			
03#01_002L ^{排理} 原始連繫報 影報等數: 00000	警報分類 檢視	資料查詢			
<u>此別戊煸畜牧</u> 室址裝置隔離					
		端末裝置 手動控制			
定址裝置 定址裝置 EXIT 永久隔離 暫時隔離 EXIT					
		首頁			

跳出輸入密碼視窗,輸入密碼。

火災警報 警報車数:00005						15.01.12	
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常						2015/03/12	
03#01_005L	03#01_005L ~~~						
00004@ 2015/03/12	14:17:13 通訊異常						
03#01 004L 泡沫 定	址裝置永久隔離請求授權					功能鍵切換	
-			r			1/2	
00003@ 2015/03/1	詰給λ家碼・	1	2	3			
03#01_003L	明朝初代出版					總機設定	
00002@ 2015/03/1		4	5	6	507 +D / \ #Z		
03#01 002L ^{排煙}					警報分規 检視	資料查詢	
-	確認	7	8	9	111176	士司楼	
						呼叫	
	清除放棄	0	倒订	艮鍵		總士壯署	
						<u>端不表且</u> <u>手動控制</u>	
A H	ᄡᆍᅋ					-3 #017.00	
正址	按重 正址按重 厄酸 新吐厄酸		EXIT			狀態一覽	
水久	111 中国 新田 111 中国 新田 111 中国 新田						
						풍금	
						日見	

按"上一頁"&"下一頁",可翻頁瀏覽。

火災警報		15.03.41	
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	ID:B001	
03#01_001L ~=		下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			
03#01_005L ^{水霧}			功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			1/2
03#01 0041 泡沫		/肉+粉=丸 🚍	
		總機設正	
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常		警報分類	資料香饷
03#01_003L ¹⁸⁴³		檢視	莫尔王里的
瓦斯洩漏警報	警報筆數: 00000		主副機
定址裝置永久隔離			呼叫
03#01_001L火警	R亘商件	上一百	端末裝置
02#01 0021 排煙	川田内住	- 7	手動控制
05#01_002L3#A	隔離	下一頁	计能_题
03#01_003L撒水	7=+0		心怨見
Mar Mar	局離		
03#01_004L泡沫	隔離	EXIT	首頁

操作手册

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL: +886 7355 0011 *FAX*: +886 7355 0022 Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw



選擇迴路,確認後按下"隔離"。

火災警報 警報筆數: 00005		15.02.10
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	ID:B001
03#01_001L ~=	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_005L ^{水霧}		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		1/2
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常		
03#01_003L ^{撒水}	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		主副機
定址裝置永久隔離		呼叫
03#01_001L火警 隔離	上一頁	端末裝置
03#01_002L排煙		
時離	夏一イ	狀態一覽
03#01_003L 徽水		
03#01_004I 泡沫	EVIT	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EVII	百良

③設定完畢,按下"EXIT",返回上一功能選單。

	火災警報	警報	筆數: 00005		15.03.57
00005@ 2015/0	3/12 14:17:11 通訊異常 警			上一頁	2015/03/12
03#01_001L				下一頁	主機 3
00004@ 2015/0	3/12 14:17:13 通訊異常 嘉				THACCORDING
03#01_005L 3	**				功能鏈切換 1/2
00003@ 2015/0	3/12 14:17:13 通訊異常				
03#01_004L ^{/世}	<i>M</i>				總機設定
00002@ 2015/0	3/12 14:17:12 通訊異常			荷久寺にノン米石	
03#01_003L ^撒	л			雪報刀 規 檢視	資料查詢
	瓦斯洩漏警報	警報	筆數: 00000		主副機
定址裝置永久隔離					呼叫
03#01_001L火警		永久隔離中	解除隔離	上一頁	端末裝置 手動控制
03#01_002L排煙			隔離	下一頁	狀態一管
03#01_003L撒水			隔離		1000 90
03#01_004L泡沫			隔離	EXIT	首頁
	顯示定址裝置	永久隔	離中		3



A2. 定址裝置隔離

A2-2. 定址裝置暫時隔離

功能:

可暫時隔離選定的迴路,本功能設定在總復歸後會被解除。

操作方式如下:

 ①按下"總機設定"鍵→選擇"定址裝置隔離"鍵。
 ②選擇"定址裝置暫時隔離"鍵→輸入密碼, →按"上一頁"& "下一頁"鍵, 選擇迴路→確認後按下"隔離"鍵。
 ③設定完畢→按下"EXIT"鍵。

①按下"總機設定",進入畫面。

	火災警報		警報筆	動: 0000	5	14.42.49	
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常					上一頁	2015/03/12	
03#01_005L 3.5%					下一頁	主機 3 功能鍵切換	
00003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{取水}						1/2 總機設定	
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_002L ^{拜理}					警報分類 檢視	資料查詢	
	瓦斯洩漏警	報	警報筆	ǐ數: 0000	0	主副機	
		總機設定				呼叫	
時間 設定	定址裝置 隔離	端末裝置 遮 斷	歷史警報 清除	密碼設定	連線一覽	端末裝置 手動控制	
工廠			系統	路由	EXIT	狀態一覽	
初始化			備份	設定		首頁	

②按下"定址裝置隔離",進入畫面。

	火災警報		警報筆	∎數: 00005	5	14.55.41
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常					上一頁	2015/03/12
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常					下一頁	主機 3
03#01_004L ^{泡沫}					_	功能鍵切換 1/2
00003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{撒水}						總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_002L ^{那歷}					警報分類 檢視	資料查詢
	瓦斯洩漏警	報	警報筆	動: 00000		主副機
總機設定						呼叫
時間設定	定址裝置隔離	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定:	連線一覽	端末裝置 手動控制
Tet		3	T Int	P* +		狀態一覽
			杀就	山田田	EXIT	
初始化			備份	設定		首頁



②按下"定址裝置暫時隔離",進入	畫面	0		
火災警報 管報筆数: 00005 00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01_001L ^火 警	上一頁	15:04:18 ^{2015/03/12} 主機 3		
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L ^水 寿 00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L 泡沫		功能鍵切換 1/2		
03#01_004L ¹⁰⁰⁴ 00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{孤水}	警報分類 檢視	總機設定資料查詢		
		土 副 懱 呼 叫		
定址裝置 定址裝置 EXIT		狀態一覽		
		百頁		

跳出輸入密碼視窗,輸入密碼。 警報筆數: 00005 火災警報 00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01_001L ^火奮 15:08:05 上一頁 2015/03/12 下一頁 主機 3 00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L 水務 定址裝置暫時隔離請求授權 功能鍵切換 1/2 00003@ 2015/03/1 1 2 3 03#01_004L ^{泡沫} 請輸入密碼: 總機設定 ••••• 00002@ 2015/03/1 4 5 6 警報分類 03#01_003L 撒水 資料查詢 檢視 確認 7 8 9 主副機 呼叫 清除 放棄 0 倒退鍵 端末裝置 手動控制 定址裝置 永久隔離 定址裝置 暫時隔離 EXIT 狀態一覽 首頁

按"上一頁"&"下一頁",可翻頁瀏覽。

火災警報	警報筆數: 00005		15.07.45
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	ID:B001	
03#01_001L ^=	下一頁	主機 3	
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			L
03#01_005L ^{水霧}			功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			1/2
03#01 0041 泡沫		個地につつ	
			和思行或言文人上
00002@2015/03/12 14:17:12 通訊美常 03#01_003L		警報分類	資料查詢
瓦斯洩漏警報	警報筆數: 00000	144176	主副機
定址裝置暫時隔離			呼叫
03#01_001L火警	「「三一家件」	上一百	端末裝置
02#01_0021排煙	「「日本」	- 7	手動控制
03#01_002L#P	隔離	下一頁	北能一會
03#01_003L撒水	「「古太舟		小波見
	阿爾		
03#01_004L池沐	隔離	EXIT	首頁



確認後按下"隔離"。

火災警報 警報筆數: 00005		15.06.14
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
	下一頁	主機 3
00040@2015/03/12 14:17:13 通訊貨幣 03#01_005L ^{水霧}		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		1/2
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數:00000		主副機
定址裝置暫時隔離		呼叫
03#01_001L火警 隔離	上一頁	端末裝置 手動控制
03#01_002L排煙 隔離 隔離	了一頁	44台上 99
03#01_003L撒水 隔離		机动星
03#01_004L泡沫 隔離	EXIT	首頁

③設定完畢,按下"EXIT",返回上一功能選單。

火災警報	警報筆	數: 00004		15.06.50
00004@ 2015/03/12 14:17:13 道 02#01_005L ^水 務	围訊異常		上一頁	ID:B001
03#01_005L			下一頁	主機 3
00003@ 2015/03/12 14:17:13 道	围訊異常			
03#01 004L ^{泡沫}				功能鍵切換
	5.37 田学			1/2
	型机共币			
03#01_003L #**3*				總機設定
00001@ 2015/03/12 14:17:12 ji	通訊異常		THE ATLANT	
03#01_002L ^{排浬}			警報分類 榆祖	資料查詢
瓦斯洩漏警報	警報筆	數: 00000	1.4176	主副機
定址裝置暫時隔離				呼叫
03#01_001L火警	暫時隔離中		L_=	端末裝置
		解除隔離	工一員	手動控制
03#01_002L排煙		K高潮性	下一百	
03#01_003 撒水		FIGHA		狀態一覽
05//01_0002/#		隔離		
03#01_004L泡沫			EXIT	首頁
		P同間性		
顯示定力	1 些 罟 斬 哇 隔 勇	離中		Y
额小足互	L 化 且 百 时 1 附 P	NFF		



A3. 端末裝置遮斷

A3-1. 端末裝置永久遮斷

功能:

可永久遮斷選定的輸出,不會因總復歸而被解除遮斷。

操作方式如下:

①按下"總機設定"鍵→選擇"端末裝置遮斷"鍵。
 ②選擇"端末裝置永久遮斷"鍵→輸入密碼,
 →按"上一頁"& "下一頁"鍵,
 選擇迴路→確認後按下"隔離"鍵。
 ③設定完畢→按下"EXIT"鍵。

①按下"總機設定",進入畫面。

	火災警報		警報筆	劉武: 00005		14.42.48	
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L ^{水霧}					上一頁	2015/03/12	
00004@ 2015 03#01_004L	5/03/12 14:17: 泡沫	13 通訊異常				土候 3 功能鍵切換	
						1/2 總機設定	
00002@ 2015 03#01_002L	5/03/12 14:17:: 	12 通訊異常			警報分類 檢視	資料查詢	7
	瓦斯洩漏鳖	報 總機設定	警報筆	£數: 00000		主副機 呼叫	
時間設定	定址裝置隔離	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定i	車線一覽	端末裝置 手動控制	
工廠			系統	路由	EXIT	狀態一覽	
初始化			備份	設定		首頁	

②按下"端末裝置遮斷",進入畫面。

	火災警報		警報論	動: 00005		14.42.40
00005@2015 03#01 005L	/03/12 14:17: 水霧	13 通訊異常			上一頁	2015/03/12
 00004@ 2015	/03/12 14:17:	13 通訊異常			下一頁	主機 3
03#01_004L ^{泡沫}						功能鍵切換 1/2
00003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{面水}						總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_002L ^{拜理}				警報分類 檢視	資料查詢	
瓦斯洩漏警報 警報筆數:00000 總機設定					主副機 呼叫	
時間 設定	定址裝置隔離	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定;	重線一覽	端末裝置 手動控制
工廠			系統	路由	EVIT	狀態一覽
初始化			備份	設定		首頁



②按下"端末裝置永久遮斷"·進入	畫面	0
火災警報 警報筆數: 00005		15-10-22
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
03#01 001L ^火 署		1010/05/12
	下一頁	王機 3
00004@2013/03/12 14.17.13 通訊美市		Tも会に交通上目もあ
03#01_005L ****		功能避切探 1/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		_/_
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異堂		
	警報分類	資料查詢
	檢視	
		主副機
端末裝置遮斷		呼叫
		端末裝置
		手動控制
端末裝置 端末裝置 5011		牛能_
永久遮斷 暫時遮斷 【【】】		ルいど見
		首頁

跳出輸入密碼視窗,輸入密碼。

火災警報 警報筆數: 00005						15.10.20
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01_0011						2015/03/12
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常						主機 3
03#01_005L	而不农且小人巡翻而小121推				_	切能鍵切換 1/2
00003@ 2015/03/1 <mark>03#01_004L</mark> 泡沫	請輸入密碼:	1	2	3		總機設定
00002@ 2015/03/1 03#01 003L ^{撒水}	•••••	4	5	6	警報分類	資料查詢
	確認	7	8	9	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	主副機
	清除放棄	0	倒江	艮鍵		端末裝置 手動控制
端末裝置 端末裝置 永久遮斷 暫時遮斷 EXIT						狀態一覽
						首頁

按"上一頁"&"下一頁",可翻頁瀏覽。

火災警報 警報筆數: 00005		15.12.05
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
03#01_001L ^=	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_005L 小狮		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		1/2
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{撒水}	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆数: 00000		主副機
端末裝置永久遮斷	_	呼叫
03#01_001L地區鈴 遮斷	上一頁	端末裝置 手動控制
03#01_002L閘門 遮斷	下一頁	狀能 響
03#01_003L風車 遮斷		Jo COS SE
03#01_004L排煙窗 遮斷	EXIT	首頁



確認後按下"遮斷"。

火災警報 警報筆數: 00005		15.11.37
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	ID:B001
03#01_001L ^=	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_005L ^水 務		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		1/2
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	警報分類	資料查詢
03#01_003L ##3	檢視	X11246
瓦斯洩漏警報 警報筆数: 00000		主副機
端末裝置永久遮斷		呼叫
03#01_001L地區鈴	上一頁	端末裝置
03#01_002L閘門 遮斷	了—百	丁 3001王中1
03#01_003L風車	. ~	<u></u>
遊園		
03#01_004L排煙廠 遮斷	EXIT	首頁

③設定完畢,按下"EXIT",返回上一功能選單。

	火災警報		置戦車数:0000	5	15.11.00
00005@ 201	5/03/12 14:17:11 火警	通訊異常		上一頁	ID:B001
03#01_001L				下一頁	主機 3
00004@ 201 03#01 005L	5/03/12 14:17:13 水 病	通訊異常			功能鍵切換
-	E/02/12 14.17.12	海台田坐			1/2
00003@ 201	3/03/12 14:17:13	地訊共币			
03#01_004L	757K				總機設定
00002@ 201 03#01_003L	5/03/12 14:17:12 撒水	通訊異常		警報分類 檢視	資料查詢
	瓦斯洩漏警報		警報筆數: 0000	0	主副機
端末裝置永久	遮斷				呼叫
02#01 0011 #					
03#01_001L1	過輕	永	久遮斷中 解除遮鬱	f 上一頁	端末裝置 手動控制
03#01_001L ^加] 邑 彛	<u></u>	久遮斷中 解除遮斷 遮斷	f 上一頁 下一頁	端末裝置 手動控制 狀態一覽
03#01_001L框 03#01_002L閘 03#01_003L庫	間		久遮斷中 解除遮斷 遮斷 遮斷	▲ 上一頁 下一頁	端末裝置 手動控制 狀態一覽
03#01_001L和 03#01_002L開 03#01_003L屆 03#01_004L捐	1005分 1門 1.車 に煙窗	*	久遮斷中 庭斷 遠斷 遠斷 遠斷	「上一頁 下一頁 EXIT	端末裝置 手動控制 狀態一覽 首頁



A3. 端末裝置遮斷

A3-2. 端末裝置暫時遮斷

功能:

可暫時遮斷選定的輸出,本功能設定在總復歸後會被解除。

操作方式如下:

①按下"總機設定"鍵→選擇"端末裝置遮斷"鍵。
 ②選擇"端末裝置暫時遮斷"鍵→輸入密碼,
 →按"上一頁"& "下一頁"鍵,
 選擇迴路→確認後按下"隔離"鍵。
 ③設定完畢→按下"EXIT"鍵。

①按下"總機設定",進入畫面。

	火災警報		警報筆	劉武: 00005		14.42.49
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L ^水 務					上一頁	2015/03/12
00004@ 2015 03#01_004L	5/03/12 14:17: 泡沫	13 通訊異常				土候 3 功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{取水}						1/2 總機設定
00002@ 2015 03#01_002L	5/03/12 14:17:: 	12 通訊異常			警報分類 檢視	資料查詢
	瓦斯洩漏警	報 總機設定	警報筆	籔: 00000	-	主副機 呼叫
時間設定	定址裝置 隔離	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定;	車線一覽	端末裝置 手動控制
工廠			系統	路由	EXIT	狀態一覽
初始化			備份	設定		首頁

按下"端末裝置遮斷",進入畫面。

	火災警報		警報論	劉 00005	5	14.42.40
00005@ 2015, 03#01 005L	/03/12 14:17:1 水霧	13 通訊異常			上一頁	2015/03/12
00004@ 2015	/03/12 14:17:1	13 通訊異常			下一頁	主機 3
03#01_004L ^{泡沫}						功能鍵切換 1/2
00003@ 2015/ 03#01_003I	/ 03/12 14:17: 1 徹水	12 通訊異常				
00002@ 2015	/03/12 14:17:1	12 通訊異常				總機設正
03#01_002L	排煙				警報分類 檢視	資料查詢
	瓦斯洩漏警	報	警報論	≨數: 00000		主副機
		總機設定				呼叫
時間設定	定址裝置 隔離	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定;	重線一覽	端末裝置 手動控制
丁廚			系統	路由		狀態一覽
初始化			備份	設定	EXIT	首頁



②按下"端末裝置暫時遮斷",進入	畫面	0
<u>火災警報</u> 00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01 001L ^火 警	上一頁	15:12:50 ID:B001
 00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L ^{水務}	下一頁	主機 3 功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{孤水}	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩 漏警報 警報筆数:00000 端末裝置遮斷		主副機 呼叫
		端末裝置 手動控制
端末裝置 端末裝置 EXIT 永久遮斷 暫時遮斷		狀態一覽
		首頁

跳出輸入密碼視窗,輸入密碼。

	火災警報		書報章	数: 00005)	17.12.54
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01_001X警						2015/03/12
03#01_001L	214.17.12 法师回兴				下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L 水縣 端未裝置暫時遮斷請求授權						功能鍵切換
00003@ 2015/03/1 03#01 004L ^{泡沫}	: 請輸入密碼:	1	2	3		總機設定
 00002@ 2015/03/1 02#01_002L_ 徹水		4	5	6	警報分類	資料查詢
05#01_003L	確認	7	8	9	檢視	主副機
	清除放棄	0	倒	艮鍵		端末裝置
端永	末裝置 端末裝置 久遮斷 暫時遮斷		EXIT			狀態一覽
						首頁

按"上一頁"&"下一頁",可翻頁瀏覽。

火災警報 警報筆數: 00	005		15.13.55
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常		上一頁	ID:B001
03#01_001L ***		下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			
03#01_005L ^小 務			功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			1/2
03#01 004L ^{泡床}			網機設定
00002@ 2015/03/12 1/17:12 通知要世			AND THE BOARD
03#01_003L ^{微水}		警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數:00	000		主副機
端末裝置暫時遮斷			呼叫
03#01_001L地區鈴 進醬	fi	上一頁	端末裝置 手動控制
03#01_002L閘門	f	T - B	3
03#01_003L風車		ΓĘ	狀態一覽
	fi		
03#01_004L排煙窗 遮闇	ĥ	EXIT	首頁



確認後按下"遮斷"。

火災警報 警報筆數: 00005		15.12.22
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	ID:B001
03#01_001L ^=	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_005L ^{水薪}		功能鍵切換 1/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		1/2
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	警報分類	資料查詢
03#01_003L ****	檢視	X11246
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		主副機
端末裝置暫時遮斷		呼叫
03#01_001L地區鈴	上一頁	端末裝置
03#01_002L閘門 遮斷	了一頁	
03#01_003L風車	• ~	<u> </u>
03#01_004L排煙窗 遮斷	EXIT	首頁

③設定完畢,按下"EXIT",返回上一功能選單。

	005	15.12.16
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	ID:B001
03#01_001L	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_005L ****		り 1/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		1/2
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常		
03#01_003L ^{7版7K}	警報分類檢視	資料查詢
古长海海教和 数和效率。00		
四期沒滿書報 書報章数:00	000	主副機
<u>此机浅端雪粒</u> 首街遮斷 端末裝置暫時遮斷	000	主副機 呼叫
広灯浅濃雪粒 雪粉単数:00 端末装置暫時遮斷 03#01_001L地區鈴 「鮮除減	000	主副機 呼叫 端末裝置 手動控制
広が茂濃雪粒 雪粒=数 で 当数 単数 こののの 3#01_001L地區 会 の3#01_002L閘門 遊	000 監断 上一頁 新 下一頁	主副機 呼叫 端末裝置 手動控制 狀態一覽
山川浅濃雪和 雪板車数:00 端末装置暫時遮斷 03#01_001L地區鈴 03#01_002L閘門 運輸 03#01_003L風車 運幣	000 塗断 上一頁 新 下一頁 新	主副機 呼叫 端末裝置 手動控制 狀態一覽
L加加通量報 L加加通量報 L型報量数:00 端末装置暫時遮斷中 1 1 03#01_001L地區鈴 1 1 03#01_002L閘門 返售 03#01 03#01_003L風車 返售 1 03#01_004L排煙窗 返售 1	000 室町 上一頁 新 下一頁 新 EXIT	主副機 呼叫 端未裝置 手動控制 狀態一覽 首頁



A4. 歷史警報清除

功能:

清除歷史警報。

操作方式如下:

①按下"總機設定"鍵→選擇"歷史警報清除"鍵。
 ②選擇"全部清除"→輸入授權密碼→確認。

①按下"總機設定",進入書面。

	火災警報		警報筆	動: 0000	5	14.42.49	1
00005@ 2015 03#01_005L	/03/12 14:17: 水霧	13 通訊異常			上一頁	2015/03/12	
00004@ 2015 03#01_004L	/03/12 14:17:: 泡 冻	13 通訊異常				功能鍵切換	
00003@ 2015 03#01_003L	/03/12 14:17: 徹水	12 通訊異常				總機設定	
00002@ 2015 03#01_002L	。/03/12 14:17:: 	12 通訊異常			警報分類 檢視	資料查詢	
	瓦斯洩漏警	報	警報筆	¥數: 0000	D	主副機	
		總機設定				呼叫	
時間設定	定址裝置隔離	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定	連線一覽	端末裝置 手動控制	
工廠			系統	路由	EVIT	狀態一覽	
初始化			備份	設定	EXII	首頁	

按下"歷史警報清除",進入畫面。

	火災警報		警報筆	數: 00005	-	14.42.40
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常					上一頁	2015/03/12
03#01_005L					下一頁	主機 3
00004@ 2015	00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常					
03#01_004L						功能鍵切換 1/2
00003@ 2015	/03/12 14:17:	12 通訊異常				1/2
03#01_003L ^{撒水}						總機設定
00002@ 2015 03#01_002L	00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_002L ^{那歷}					資料查詢
	瓦斯洩漏警	報	警報筆	(數: 00000		主副機
		總機設定				呼叫
時間	定址裝置	端末裝置	歷史警報	密碼設定证	車線一覽	端末裝置 手動控制
			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	路由		狀態一覽
初始化			備份	設定	EXIT	
			18 03			首頁



②按下"全部清除" → 輸入授權名	密碼	→ 確	認。
火災警報 警報筆數: 00005			
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異賞	ト	15:16:57	
		2015/03/12	
03#01_001L ^-	下一頁	主機 3	
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			
03#01 0051 水務		功能鍵切換	
03#01_003E		1/2	
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			
03#01 004L ^{泡沫}		網機設定	
		ING THE BX ALL	
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	警報分類		
03#01_003L ^{加入小}	<b>扁和</b> 初初	資料宣詞	
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000	144 176	<b>主副機</b>	
歷史警報清除		呼叫	
		地士壯里	
		「「「「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」」「「」」」」」「「」」」」」「」」」「」」」」	
		于助控制	
全部 FXIT		狀態一譼	
清除		101105 50	
		首頁	





#### 即可清除歷史紀錄。

火災警報 警報筆數: 00005		17.22.56
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	ID:B001
03#01_001L ^=	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_005L ^{水霧}		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		1/2
03#01 004L ^{泡沫}		鹵機設定
		AND INCREASE
02#01 0021 澉水	警報分類	資料查詢
05#01_005L	檢視	
		王副機
		нтнч
		端木装置
		于動控制
全部 <b>EXIT</b>		狀態一覽
藤中紀錄這除完畢		首頁
顯示厩中纪绕洼险户里		

操作手册

30

永揚消防安全設備股份有限公司
 TEL: +886 7355 0011
 FAX: +886 7355 0022
 Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw



A5. 密碼設定

功能:

可做密碼設定,分成三個等級,數字愈大管理權限越高。

操作方式如下:

- ①按下"總機設定"鍵→選擇"密碼設定"鍵→輸入密碼。
- ②選定密碼設定的級別 → 可新增、修改或刪除密碼。
  - a.新增 → 新增使用者請求授權 → 輸入授權密碼 → 確認 ·
     → 新增新使用者密碼 → 確認 → 再次輸入密碼 → 確認 。
     b.修改 → 選擇修改使用者 → 修改 → 變更使用者請求授權 ·
     → 輸入授權密碼 → 確認 → 輸入變更密碼 → 確認 ·
     → 再次輸入密碼 → 確認 。
     c.刪除 → 選擇刪除使用者 → 刪除 → 刪除使用者請求授權 ·
  - → 輸入授權密碼 → 確認 → 詢問視窗 → 確認。
- ③設定完畢 → 按下 "EXIT" 鍵。

	火災警報		警報筆	動: 0000!	5	14.42.49	
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01 005L ^{水務}					上一頁	2015/03/12	
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01 004L ^{泡沫}				下一頁	<b>主機 3</b> 功能鍵切換		
00003@ 2015 03#01_003L	5/03/12 14:17: 撤水	12 通訊異常				1/2 總機設定	_
00002@ 2015 03#01_002L	5/03/12 14:17: 排煙	12 通訊異常			警報分類 檢視	資料查詢	17
	瓦斯洩漏警	報	警報筆	¥數:0000	D	主副機	
		總機設定				呼叫	
時間 設定	定址裝置 隔離	端末裝置 遮 <b>斷</b>	歷史警報 清除	密碼設定	連線一覽	端末裝置 手動控制	
工廠 初始化			系統備份	路由 設定	EXIT	狀態一覽	
			1			首頁	

①按下"總機設定"鍵,進入畫面。



按下"密碼設定"鍵,進入畫面。

	火災警報		警報論	動: 00005		14.42.49
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常					上一頁	2015/03/12
03#01_005L	03#01_005L ^{-1,557} 00004@ 2015/03/12 14:17:13 通知異堂					主機 3
03#01_004L 泡沫						功能鍵切換 1/2
00003@ 2015	00003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常					
00002@ 2015	/03/12 14:17:	12 诵訊異常				總機設正
03#01_002L	··/				警報分類 檢視	資料查詢
	瓦斯洩漏警	報	警報筆	籔: 00000		主副機
		總機設定				呼叫
時間設定	定址裝置 隔離	端末裝置	歷史警報 清除	密碼設定運	線一覽	端末裝置 手動控制
工商			系統	路由	3	狀態一覽
初始化			借份	設定	EXIT	
	20					首頁

#### 輸入密碼後,按下確認。



#### ②選定密碼設定的級別 → 密碼級別分為三級・ 可各別新增、修改或刪除密碼。

火災警報 警報筆數: 00233		17.05.22
00233@ 2015/05/14 17:02:55 通訊異常	上一頁	2015/05/14
01#07_015L 撤水 A棟9F-1區	下一百	
00232@ 2015/05/14 17:02:54 通訊異常		主機 1
01#07_013L 撒水 A棟7F-1區		T力能鍵IT力換
00231@ 2015/05/14 17:02:54 通訊異常	Í	1/2
01#06_045L 排煙 B棟40F-1區		總機設定
00230@ 2015/05/14 17:02:54 通訊異常 01#06_029L 排煙 B棟24F-1區	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆数:00000		主副機
密碼設定		呼叫
使用者列表           第三級         第二級	新增	端末裝置 手動控制
		狀態一覽
	EXIT	首頁



#### a.新增 → 新增使用者請求授權 → 輸入授權密碼 → 確認,

	火災警報		警報筆	数:00420		17.12.20
00420@ 2015/07/22 18:25:27 通訊異常					上一頁	2015/07/23
01#01_001L 火警 A	A棟B6F-1區				下一百	
00419@ 2015/07/22	2 18:25:29 通訊異常					主機 1
01#01 0021 小樹	新增使用者請求授權					
01#01_002L X X						功能鍵切換
00418@ 2015/07/2			_			1/2
01#01_003L 火警 /	請輸入密碼:	1	2	3		總機設定
00417@ 2015/07/2		4	F	e		
		4	5	0	警報分類	资料查询
01#01_004L 火警 /	राके के ग				檢視	員和自動
	11 部	7	8	9	-	主副機
密碼設定						呼叫
	清除 放棄	放棄 0 倒退鍵				AUX - +- 3+ 500
						<b>靖木</b> 装直
第三級第二級	AUUI AUUZ				新増	于動控制
						4+2台的 999
						八級見
第一級					EXIT	
						首頁

→ 新增新使用者密碼 → 確認,





操作手册

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL: +886 7355 0011 FAX: +886 7355 0022 Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw



#### b.修改 → 選擇修改使用者 → 修改 → 變更使用者請求授權 · → 輸入授權密碼 → 確認 ·

				1 1.5		
	火災警報		警報筆	數: 0042(	)	16.22.46
00420@ 2015/07/22 18:25:27 通訊異常				上一頁	2015/07/23	
01#01_001L 火警 A	\棟B6F-1區				下一百	
00419@ 2015/07/2	00419@ 2015/07/22 18:25:29 通訊異常					主機 1
01#01_002L 火警 🖌	變更使用者密碼請求授權					T力能鍵切換
00418@ 2015/07/2			ſ		<b>F</b>	1/2
01#01 0031 小警人	請輸入密碼:	1	2	3		
					_	總機設定
		4	5	6	警報分類	资料本物
01#01_004L 火警 4	確認。	-		•	檢視	員11旦前
家種設定	HE DO		•	9		主副機
出调权是	清除 放棄	0	(5))	日金融		. 呼叫
			199 A			端末裝置
<b>弗二</b> 敝 弗二敝	A001 A002 A0	05			]	于動控制
						狀態一覽
第一級				刪除	返回	
						首頁





操作手册

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL:+88673550011 FAX:+88673550022 Email:yunyang.yy@yun-yang.com.tw



# c.刪除 → 選擇刪除使用者 → 刪除 → 刪除使用者請求授權 $\rightarrow$ 輸入授權密碼 → 確認 $\rightarrow$

	火災警報		警報筆	數: 0042	0	17:46:36
00420@ 2015/07/22 18:25:27 通訊異常				上一頁	2015/07/23	
01#01_001L 火警 4	01#01_001L 火警 A棟B6F-1區					
00419@ 2015/07/2	2 18:25:29 通訊異常					主機 1
01#01_002L 火警 /	刪除使用者請求授權					功能鍵切換
00418@ 2015/07/2			1			1/2
01#01 003L 火警 4	請輸入密碼:	1	2	3		(m)++++= 0
00417@ 2015/07/2		_	-	-		總機設正
00年17億2015/07/2		4	5	6	警報分類	資料查詢
01#01_0041 火雪	確認	7	8	a	檢視	A11249
密碼設定						主副機
	清除 放棄	0	倒ì	艮鍵		呼叫
第二级 第一级						<u> </u>
35 _ MX 35 _ MX	A001 A002 A0	05				
						狀態一覽
第一級				刪除	返回	
						百頁

→ 詢問視窗 → 確認。			
火災警報   警報筆數: 004 00420@ 2015/07/22 18:25:27 通訊異常	20	上一頁	16:28:53 ID:C001
01#01_001L 火警 A棟B6F-1區 00419@ 2015/07/22 18:25:29 通訊異常	;	下一頁	主機 1
01#01_002L 火警 A ^推 詢問視窗 00418@ 2015/07/22	<u> </u>		功能鍵切換 1/2
01#01_003L 火警 Ast 00417@ 2015/07/22 mils合体 田本 A 0,000 2			總機設定
01#01_004L 火警 Ai	10	警報分類 檢視	資料查詢
密碼設定 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	hr-		王副機呼叫
第三級 第二級 4001 4002 4003 修改	]		端末裝置 手動控制
		160	狀態一覽
		121년	首頁


# A. 總機設定

# A6. 連線一覽

功能:

可查詢與主機連線的設備狀況。

操作方式如下:

①按下"總機設定"鍵→選擇"<mark>連線一覽</mark>"鍵。
 ②按"上一頁"& "下一頁"鍵,可翻頁瀏覽。
 ③查詢完畢→按下"EXIT"鍵。

e je	1 7	이다 기가자 티		蚁土	進八里山		
連線一覽表					連線設備:	001	17:57:12
設備序號	類型	群組	编號	狀態	IP 位址		2018/08/07
0010	副機	01	03	連線	192.168.0.208	上一員	
							主機 1
						下一頁	2
							功能鍵切換
							1/2
							總機設定
							資料查詢
							主副機
							呼叫
							端末裝置
							手動控制
							狀態一覽
						EXIT	省百
						[]	

②按下"總機設定"键,進入書面。

③查詢完畢,按下"EXIT",返回上一功能選單。

連線一覽表					連線設備:	001	17.57.12
設備序號	類型	群組	编號	狀態	IP 位址	L =	2018/08/07
0010	副機	01	03	連線	192.168.0.208	上一員	
							主機 1
						下一員	功能鍵切換 1/2
							總機設定
							資料查詢
							主副機 呼叫
							端末裝置 手動控制
							狀態一覽
						EXIT	首頁



# A. 總機設定

A7. 工廠初始化

功能:

可將設定回恢復為工廠初始設定。

操作方式如下:

①按下"<mark>總機設定</mark>"鍵→選擇"<mark>工廠初始化</mark>"鍵→輸入密碼。 ②按下"確認",確認執行工廠初始化程序&初始化本機網路位址。 ③選擇初始化設定的功能選項。

a.手動設定 → 切換選擇總機模式 → 選擇 "總機 1" ,

→ 按下"確認"進行設置 → 按下"確認"重新啟動。 b.自設定檔匯入本機設定 → 按下"確認"重新啟動。 c.根據本機網路位址進行設定 → 待設定。

①按下"總機設定",進入畫面。

	火災警報		警報筆	動: 00005		14.42.49	
00005@ 2015	/03/12 14:17: 水霧	13 通訊異常			上一頁	2015/03/12	
00004@ 2015	00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常						
03#01_004L		功能鍵切換 1/2					
00003@ 2015 03#01_003L		總機設定					
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_002L ^{排理}						資料查詢	7
	瓦斯洩漏警	<b>報</b> 總機設定	警報筆	ǐ數: 00000		主副機 呼叫	
時間 設定	定址裝置 隔離	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定;	車線一覽	端末裝置 手動控制	
工廠			系統	路由	EXIT	狀態一覽	
初始化			備份	設定		首頁	

按下"工廠初始化",進入畫面。

	火災警報		警報筆	動: 00005		14.42.49
00005@ 2015	/03/12 14:17:: 水毒	13 通訊異常			上一頁	2015/03/12
03#01_005L	/03/12 14:17:1	13 通訊異堂			下一頁	主機 3
03#01_004L	泡沫					功能鍵切換
00003@ 2015	/03/12 14:17:	12 通訊異常				1/2
03#01_003L	_	總機設定				
00002@ 2015, 03#01_002L	警報分類 檢視	資料查詢				
	瓦斯洩漏警	報	警報筆	動: 00000		主副機
		總機設定				呼叫
時間	定址裝置 隔難	端末裝置	歷史警報 這除	密碼設定证	툍線一覽	端末裝置 手動控制
						狀態一覽
工廠			系統	路由		
初始化			備份	設定	EXII	
						首頁

37

操作手册

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL:+88673550011 FAX:+88673550022 Email:yunyang.yy@yun-yang.com.tw



輸入密碼後,按下確認。

	火災警報		警報筆	數: 0000	5	14.42.49		
00005@ 2015/03/1	00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L ^水 務							
00004@ 2015/03/1	2 14・17・13 通訊異党				下一頁	主機 3		
03#01_004L ^{泡沫}		功能鍵切換						
00003@ 2015/03/1	言志会入口の工用・	1	2	3		1/2		
03#01_003L	· 前判八式109.			-		總機設定		
00002@ 2015/03/1 03#01_002L ^{排煙}		4 5	5	6	警報分類 檜祖	資料查詢		
	確認	7	8	9		主副機		
時間	清除放棄	0	倒	退鍵	重線一覽	端末裝置 手動控制		
設定		<u> </u>				狀能— 暨		
工廠		]	系統	路由	EXIT			
初始化		1	着份	設定		首頁		

②按下"確認",確認執行工廠初始化程序。



### 按下"確認",確認初始化本機網路位址。



操作手册

38

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL:+88673550011 FAX:+88673550022 Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw



③選擇初始化設定的功能選項,可設定手動設定、 自設定檔匯入本機設定、根據本機網路位址進行設定。

4	Fir	e Fighti	ng Sul	Lier 合化設定		
1	總機 1	總機 2	總機 3	總機 4	總機 5	選擇 副機 模式
1	總機 6	總機 7	總機 8	線機 9		取消返回
易消防安全 4機設定檔法 550011 EXIT u套	設備股份有限 2 有進行設定 用仕様 tw	公司			vana com h	. 00

a.手動設定 → 切換選擇總機模式,

#### → (也可切換選擇副機模式),

ghting Sup هرونه		inna inna	
組 2 群組 3	群組 4	群組 5	選擇 線機 模式
a 群組 7 8	群組 9		取消返回
			返回
		www.yun	www.yun-yang.com.tw

# YFR-2 R型受信總機



→ 選擇 "總機1" **Fire Fighting Supplier** 選擇 副機 其 總機 3 總機 4 總機 5 總機 總機 1 總機 總機 總機 總機 取消 6 8 9 返回 永揚消防安全設備股份有限公司 本機設定檔沒有進行設定 EXIT u套用仕樣 tw www.yun-yang.com.tw 99





### → 按下"確認"重新啟動。



操作手册

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL:+88673550011 FAX:+88673550022 Email:yunyang.yy@yun-yang.com.tw





b. 自設定檔匯入本機設定 → 切換選擇總機模式 ·







# A. 總機設定

A8. 系統備份

功能:

可將主機的資料庫備份至 SD 卡。

操作方式如下:

①按下"總機設定"鍵 → 選擇"系統備份"鍵 → 輸入密碼。

②按下"確認",確認執行系統備份。

#### ①按下"總機設定",進入畫面。

	火災警報		警報筆	動: 0000	5	14.42.40		
00005@ 2015 03#01_005L	/03/12 14:17:: 水霧	13 通訊異常			上一頁	14:42:48 2015/03/12		
00004@ 2015 03#01_004L	00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}							
00003@ 2015 03#01_003L	0003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 )3#01_003L 「敵水 )0002@ 2015/03/12 14:17:12 通知異常							
00002@ 2015 03#01_002L	00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_002L ^{7排理}							
	瓦斯洩漏警	報	警報筆	<b>証数:0000</b>	0	主副機		
		總機設定				呼叫		
時間 設定	定址裝置 隔離	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定	連線一覽	端末裝置 手動控制		
工廠			系統	路由	EVIT	狀態一覽		
初始化			備份	設定		首頁		

## 按下"系統備份",進入畫面。

	火災警報		警報會	動: 0000	5	1
00005@ 2015	i/03/12 14:17:	13 通訊異常			上一頁	14:42:48 2015/03/12
03#01_005L					下一頁	主機 3
00004@ 2015 03#01_004L	5/03/12 14:17: 泡沫	13 通訊異常				功能鍵切換
00003@ 2015	/03/12 14:17:1	12 通訊異常				1/2
03#01_003L		總機設定				
00002@ 2015 03#01_002L	警報分類 檢視	資料查詢				
	瓦斯洩漏警	報	警報筆	勤: 0000	0	主副機
		總機設定				呼叫
時間設定	定址裝置 隔離	端末裝置	歷史警報 清除	密碼設定	連線一覽	端末裝置 手動控制
BX AL			719 145			狀能一覽
工廠			系統	路由		
初始化			備份	設定	EXII	
						首頁



輸入密碼後·按下"確認"

	火災警報		警報筆	數: 0000	5	14.43.40
00005@ 2015/03/1 03#01 005L ^{水霧}	上一頁	2015/03/12				
 00004@ 2015/03/1 03#01 004L ^{泡沫}	下一頁	王磯 3 功能鍵切換				
00003@ 2015/03/1 03#01_003L	請輸入密碼:	1	2	3		1/2
00002@ 2015/03/1 03#01_002I ^{排理}		4	5	6	警報分類	總機設正 資料查詢
05#01_0011	確認	7	8	9		主副機 呼叫
時間設定	清除放棄	0	倒	退鍵	重線一覽	端末裝置 手動控制
工廠			系統	路由	EXIT	狀態一覽
初始化		1	<b>蒲份</b>	設定		首頁

٥

## ②按下"確認",確認執行系統備份。



### 即可執行系統備份。

	火災警報	警報筆	數: 00005				
00005@ 2015/03/12 03#01_005L ^水 赛	0005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 3#01_005L ^水 務						
00004@ 2015/03/12	14:17:13 通訊異常			, , ,	±1% 3		
03#01_004L ^{泡沫}	系統備份				功能鍵切換		
00003@ 2015/03/12					1/2		
03#01_003L ^{撒水}					總機設定		
00002@ 2015/03/12 03#01_002L ^{排煙}	00002@ 2015/03/12 03#01_002L ^{那煙} 備份程式執行完畢!						
<u> </u>	[******		DC		主副機 呼叫		
時間	確語				端末裝置		
設定	隔離 遮斷	清除	u mana a di	里線一寬	手動控制		
Тв		医体	路由		狀態一覽		
初始化		備份	設定	EXIT	首頁		



# A. 總機設定

A9. 路由設定

功能:

可設定網路位址。

操作方式如下:

①按下"<mark>總機設定</mark>"鍵→選擇"<mark>路由設定</mark>"鍵→輸入密碼。 ②輸入完畢後,按下"確認",確認執行路由設定。

#### ①按下"總機設定",進入書面。

	火災警報		警報筆	動: 0000!	5	14.42.49	1	
00005@ 2015 03#01_005L	0005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 3#01_005L ^{水霧}							
00004@ 2015 03#01_004L	00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 )3#01_004L ^{泡沫}							
00003@ 2015 03#01_003L	0003@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 )3#01_003L							
00002@ 2015 03#01_002L	00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_002L ^{拜歴}							
	瓦斯洩漏警	報	警報筆	動: 0000	D	主副機		
		總機設定				呼叫		
時間設定	定址裝置隔離	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定:	連線一覽	端末裝置 手動控制		
工廠			系統	路由	EVIT	狀態一覽		
初始化			備份	設定	EXII	首頁		

## 按下"歷史警報清除",進入畫面。

	火災警報		警報論	動: 0000	5	14.42.49
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			上一頁	2015/03/12		
03#01_005L	- 4790				下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}					功能鍵切換	
00003@ 2015 03#01_003L	/03/12 14:17: 徹水	12 通訊異常				總機設定
00002@ 2015 03#01_002L	/03/12 14:17:: 排煙	12 通訊異常			警報分類 檢視	資料查詢
	瓦斯洩漏警	報	警報筆	<b>〔數:0000</b>	0	主副機
		總機設定				呼叫
時間設定	定址裝置	端末裝置 遮斷	歷史警報 清除	密碼設定	連線一覽	端末裝置 手動控制
工廠			系統	路由		狀態一覽
211 10 11			借公	設定	EXIT	
0,410				RX AE	3	首頁



輸入密碼後·按下"確認"

	火災警報		警報筆	數: 0000	5	14.42.40
	2 14:17:13 通訊異常				上一頁	2015/03/12
03#01_005L					下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/1	2 14:17:13 通訊異常					
03#01_004L ^{池冰}	路由設定					功能鍵切換
00003@ 2015/03/1			1			1/2
03#01_003L 撒水	請輸入密碼:	1	2	3		總機設定
00002@ 2015/03/1 HTM		4	5	6	警報分類	资料查询
03#01_002L ^{3#7}	Tain \$17		-		檢視	與不生的
	催亂	7	8	9		主副機
(2	法险 协赛	•		10 41		иунц
時間	/月际 /从未	0	倒	退難		端末裝置
設定			19 14		里線一覧	于動控制
						狀態一覽
工廠			系統	路由	EVIT	10.00. 00
初始化			備份	設定	EATT	
					l	百良

٥

# ②輸入完畢後,按下"確認",確認執行路由設定。

	火災警報		警報筆調	敗: 00005		14.42.40
00005@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01 005L ^{水霧}				上一頁	2015/03/12	
00004@ 2015/03/	路由設定					土機 3
03#01_004L ^{泡沫}			r	Ţ	7	功能鍵切換
00003@ 2015/03/	位址 = 192.168.0.214	1	2	3		1/2
03#01_003L ^{撒水}	路由 = 192.168.0. 1			-		總機設定
00002@ 2015/03/		4	5	6	警報分類	2011/1 75 20
03#01_002L ^{개形建}	確認	7	8	9	檢視	資料宣詞
						主副機
	清除  放棄	0	倒	退鍵		端末裝置
時間	(				線一覽	手動控制
RX AC		″				狀態一覽
工廠		务	統	路由	EXIT	
初始化		1	份	設定		首頁



功能:

B1.歷史紀錄	B4.定址碼
B2.系統異常	B5.迴路連動
B3.操作紀錄	B6.系統參數

#### 操作方式如下:

- ①按下"<mark>資料查詢</mark>"鍵。
- ②選擇"欲查詢的選項"鍵。
- ③查詢完畢 → 按下"EXII" 鍵後離開。

#### ①按下"資料查詢",進入畫面。

火災警報 警報筆數: 00005		15.22.00
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01_001L ^火 警	上一頁	2015/03/12
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L ^{水霧}	r ą	功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}		1/2 總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{撒水}	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		主副機
資料查詢		呼叫
		端末裝置 手動控制
歷史紀錄 系統異常 操作紀錄 定址碼 迴路連動 系統參數 EXIT		狀態一覽
		首頁

### ②選擇欲查詢的選項:歷史紀錄、系統異常、操作紀錄、定址碼、 迴路連動、系統參數、EXIT。

火災警報 警報筆數: 00005		15.22.06
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
03#01_001L ^=	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_005L ^{小務}		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		1/2
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	警報分類	海州本的
03#01_003L ^{1版小}	檢視	貝科直詞
瓦斯洩漏警報     警報筆數: 00000		主副機
資料查詢		呼叫
		端末裝置
		手動控制
歷史紀錄 系統異常 操作紀錄 定址碼 迴路連動 系統參數 EXIT		狀態一覽
	~	
	2	首頁



火災警報         警報筆数:00005         15:33:06           00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常         上一頁         15:33:06           03#01_001L         火雪         下一頁         主機 3	
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常         上一頁         2015/03/12           03#01_001L         火音         下一頁         主機 3	
03#01_001L 个目 王機 3	
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常	
03#01_005L 小務 1/2	
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常	
03#01_004L ^{780床} 總機設定	
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	
03#01_003L 加水 資料查詢 檢視 資料查詢	
瓦斯洩漏警報	
資料宣詞 呼叫	
歷史紀錄 糸統異常 操作紀錄 定址碼 迴路運動 糸統參數 EXIT ^{狀態一覽}	
首頁	



B1. 歷史紀錄

功能:

可查詢歷史紀錄,每筆會記錄事件的系統迴路、所在位置、狀態、 警報分類,可儲存 99999 筆,時間依照最新資料存留。

操作方式如下:

- ①按下"<mark>資料查詢</mark>"鍵。
- ②選擇"歷史紀錄"鍵。
- ③可分類選擇檢視警報,查詢歷史紀錄資料。
- ④查詢完畢,按下 "EXIT" 鍵後離開。

①按下"資料查詢",進入畫面。



按下資料查詢後,顯示選項:歷史紀錄、系統異常、操作紀錄、定址碼、 迴路連動、系統參數。

②按下"歷史紀錄",進入畫面。		
火災警報 警報筆數: 00005		15.22.06
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
03#01_001L	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_005L ^水 務		功能鍵切換
		1/2
02#01 0041 泡沫		
05#01_004L		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	鑿報分類	Manufacture and
03#01_003L ^{撤水}	檢視	貸料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		主副機
資料查詢		呼叫
		端末裝置
		手動控制
歷史紀錄 系統異常 操作紀錄 定址碼 迴路連動 系統參數 EXIT		山上台に 南部
		状態一覧
		首頁

48



### ③警報分類檢視選擇項目。

歴史紀錄 警報筆數:08105		15.23.12
08099@ 2015/03/12 14:14:34 通訊異常	上一百	2015/03/12
03#01_004L ^{/密本}	工一員	1010/00/12
08098@ 2015/03/12 14:14:33 通訊異常	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	主機 3
03#01_003L ^{1取小}	下一百	THE OF MELTING
08097@ 2015/03/12 14:14:33 通訊異常	T R	
03#01_002L ^{排建}		1/2
		(肉本料::0字)
03#01 001L ^火 奮		和志作党主义人上
		资料本物
03#01 002L ^{排建}		貝利里司
08094@ 2015/03/11 16:08:54 動作 解除	FXIT	主副機
	2,	呼叫
		端末裝置
	_	手動控制
動作 人工發信 蓄積中 監視 斷線 輸入隔離 リ	《警紀錄	11 11 4 14 17 17 17
延迟中 延迟中 2010 中部大时间提		狀態一覽
於山田做 · 滿前田做	- #52020	
期山共市 週訊共市	山斯波漏	首百
		-~

## 按下分類檢視項目,可關閉檢視。

歴史紀錄 警報筆數: 01355		15.22.52
01355@ 2015/03/11 16:08:41 動作 03#01 001L ^次 雪	上一頁	2015/03/12
01354@ 2015/03/11 16:08:26 動作		主機 3
03#01_001L 01353@ 2015/03/11 15:54:17 通訊異常 解除,輸出確認 03#01 002M ^{剛 7]}	下一頁	功能鍵切換 1/2
 01352@ 2015/03/11 15:52:02 動作,蓄積中 解除 03#01 001L ^火 奮		總機設定
01351@ 2015/03/11 15:51:51 蓄積中 03#01 001L ^火 奮		資料查詢
01350 ⁰ 2015/03/10 14:39:53 動作 03#01 001L ^火 奮	EXIT	主副機 呼叫
 警報分類檢視選擇	4	端末裝置
		手動控制
動作 人工發信 超線	<b>火警紀録</b>	狀態一覽
輸出異常 通訊異常	瓦斯洩漏	首頁

# ④查詢完畢,按下 "EXIT",返回上一功能選單。

歷史紀錄 警報筆數:22383		12.40.16
@2238:2014/10/10 11:55:31 蓄積中	L 5	構現:40:16
01#03_001L 火警 D棟B6F-1區	工一員	
@2238/2014/10/10 11:55:30 動作		主機
01#02_001L 火警 B棟B6F-1區	下一百	
@2238 2014/10/10 11:54:06 蓄積中	г д	切能鍵切換 1/2
01#02_001L 火警 B棟B6F-1區		1/2
@2238/2014/10/10 11:41:48 動作		總機設定
01#04_001L 火警 E棟B6F-1區		IND INCHARA
@2237/2014/10/10 11:41:42 蓄積中		資料查詢
01#03_002L 火警 D棟B6F-2區		
@2237/2014/10/10 11:41:42 蓄積中	EXIT	主副機
01#04_001L 火警 E棟B6F-1區	- K	呼叫
警報分類檢視選擇		編末裝置
		手動控制
動作 人工發信 延遲中 監視 斷線 輸入隔離 火	警紀錄	狀態一覽
	斯洩漏	首頁



B2. 系統異常

功能:

可查詢系統異常紀錄資料,每筆會記錄事件序號、系統異常的類別內容、 狀態、系統異常時間,可儲存 99999 筆,時間依照最新資料存留。

操作方式如下:

- ①按下"資料查詢"鍵。
   ②選擇"系統異常"鍵。
   ③按"上一頁"& "下一頁"可翻頁瀏覽。
- ④查詢完畢 → 按下 "EXII" 鍵。

①按下"資料查詢",進入畫面。

人炎言和   言和単数: 00005		15.22.06
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊與常 03#01_005L ^{水霧}		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{撒水}	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		主副機
資料查詢		呼叫
		端末裝置 手動控制
歷史紀錄 系統異常 操作紀錄 定址碼 迴路連動 系統參數 EXIT		狀態一覽
		首頁

按下資料查詢後,顯示選項:歷史紀錄、系統異常、操作紀錄、定址碼、 迴路連動、系統參數。

②按下"系統異常",進入畫面。		
火災警報 警報筆數: 00005		15:25:21
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		T力会と発きと目が
		1/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	警報分類	資料查詢
03#01_003L あおなか。00000	檢視	
		王副機
×11=10		端末裝置
		手動控制
歷史紀錄 系統異常 操作紀錄 定址碼 迴路連動 系統參數 EXIT		狀態一覽
		首頁



③按	"上一	-貝″	&	"下一頁	<u> </u>	圖	頁瀏	覽。	
	系級	充 異 常	紀錄		警報筆數: 02	2286			1
紀錄序號	系統異常	時間		系統異常類	別	狀態	L_5	15:26:29	
02266 2	015-03-09	14:54:05	第1	系統 主訊號線開	路	解除		2015/03/12	
02265 2	2015-03-09	14:53:46	第1	系統 主訊號線開	路	觸發	<b>T</b> -1	□ □ □ □ □	
02264 2	015-03-09	14:51:47	第1	系統主訊號線開	路	解除		11.1% 3	
02263 2	2015-03-09	14:51:15	第1	系統 主訊號線開		觸發		T力台に設まれていたの	
02262 2	2015-03-09	14:49:20	第1	系統 主訊號線開	路	解除		1/2	
02261 2	2015-03-09	14:48:25	第1	系統 主訊號線開	路	觸發		1/2	
02260 2	2015-03-09	14:47:34	第1	系統 主訊號線開	—————————————————————————————————————	解除			
02259 2	2015-03-09	14:47:28	第1	系統主訊號線開	路	調發		總機設正	
02258 2	015-03-09	14:46:01	第1	系統主訊號線開	路	解除			
02257 2	2015-03-09	14:45:53	第1	系統主訊號線開	路	調發		資料查詢	
02256 2	015-03-09	14:43:55	第1	系統主訊號線開		解除			
02255 2	2015-03-09	14:43:43	第1	系統主訊號線開		備發		主副機	
02254 2	015-03-09	14:42:01	第1	系統主訊號線開	路	解除		呼叫	
02253 2	015-03-09	14:41:33	第1	系統主訊號線開	路	備發		端末裝置	
02252 2	015-03-09	14:40:22	第1	系統主訊號線開	路	解除		手動控制	
02251 2	2015-03-09	14:40:02	第1	系統主訊號線開	na la	調發			
02250 2	015-03-09	14:38:25	第1	系統主訊號線團	路 [	解除		狀態一覽	
02249 2	015-03-09	14:38:19	第1	系統 主訊號線開		備發			
02248 2	2015-03-09	14:35:49	第1	系統主訊號線開	路	解除		***	
02247 2	2015-03-09	14:35:28	第1	系統主訊號線開	路	備發	EXII	百貝	
④查	詢完畢	▌・按	下	"EXIT"	,返回	ョ上	一功	能選	單。
④查	<b>洵</b> 完畢	▋,按 ■ ■ ■	下 紀錄	"EXIT"	,返回		一功	能選	罪。 □
④查 編 編 開		皇,按 <u>新興常</u>	下紀錄	"EXIT"	,返⊑  鳖報筆數: 02	□ 2286 狀態	一功	能選 15:26:40	單。 
④查 ^{紀錄序號} 02266 2	韵完畢 <u>系統異常</u> 8015-03-09	皇,按 <u>乾異常</u> 5時間 14:54:05	紀錄	"EXIT" 系統異常類	,返⊑ │警報筆數: 02 別	□ 2286 狀態 解除	一功 _{上-頁}	能選 15:26:40 ^{2015/03/12}	單。 
④查 紀錄序號 02266 2 02265 2	韵完畢 系統異常 2015-03-09 2015-03-09	皇,按 ^{乾異常} ^{3時間} 14:54:05 14:53:46	紀 録 第1 第1	"EXIT" 系統異常類 系統 主訊號線開	,返口 │警報筆數: 02 別 路	2286 狀態 解除	一功 _{上-頁}	能選 15:26:40 ^{2015/03/12}	單。   
④查 紀錄序號 02266 2 02265 2 02264 2	前完畢 ^{系統異常} 2015-03-09 2015-03-09	型,按 新聞 14:54:05 14:53:46 14:51:47	ん 録 第1 第1	"EXIT" 系統異常類 系統 主訊號線開 系統 主訊號線開	, 返 ⊑ ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]	2286 狀態 解除 觸發 解除	一功 _{上一頁} 下一頁	能選 15:26:40 ^{2015/03/12} 主機 3	單。   
④	前完畢 <u>系統異</u> 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09	生,按 ^乾 異常 ^{常時間} 14:54:05 14:53:46 14:51:47 14:51:15	紀 錄 第1 第1 第1 第1	"EXIT" 系統異常類 系統主訊號線開 系統主訊號線開	,返回 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2286	一功 _{上一頁} 下一頁	能選 15:26:40 ^{2015/03/12} 主機 3	單。   
④ 組錄序號 02266 2 02265 2 02264 2 02263 2 02263 2 02263 2	新完 <u>系統異</u> 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09	上,按 就時間 14:54:05 14:53:46 14:51:47 14:51:15 14:49:20	紀 錄 第1 第1 第1 第1 第1	"EXIT" 系統異常類 系統主訊號線開 系統主訊號線開 系統主訊號線開	, 返 ⊑ 別 路 路 路 路 路 路	2286	一功 _{上一頁} 下一頁	お 15:26:40 2015/03/12 主機 3 功能鍵切換 1/2	罪。 
④查 記錄序號 02266 2 02265 2 02263 2 02263 2 02263 2 02263 2	前完畢 <u>系統異常</u> 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09	上,按 集 期間 14:54:05 14:53:46 14:51:47 14:51:17 14:49:20 14:48:25	<ul> <li>記録</li> <li>第1</li> <li>第1</li> <li>第1</li> <li>第1</li> <li>第1</li> <li>第1</li> </ul>	"EXIT" 系統異常類開 系統主訊號線開 系統主訊號線開 系統主訊號線開 系統主訊號線開	,返回 醫報筆數: 02 別 路 路 路 路 路 路 路	2286	一功 _{上一頁} 下一頁	台上建 15:26:40 2015/03/12 <b>主機 3</b> 功能鍵切換 1/2	罪。   
④查 記錄序號 02266 2 02265 2 02263 2 02263 2 02263 2 02263 2 02263 2 02260 2	前完畢 <u>系編</u> 3015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09	上,按 集 期間 14:54:05 14:53:46 14:51:47 14:51:15 14:49:20 14:48:25 14:47:34	<ul> <li>記録</li> <li>第1</li> <li>第1</li> <li>第1</li> <li>第1</li> <li>第1</li> <li>第1</li> <li>第1</li> </ul>	"EXIT" 系統異常類 系統主記號線開 系統主記號號線開開 系統主記號號線開開 系統統主記號號線開開	, 返口 警報筆數: 02 別 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路	2286 狀解除 觸發 解除 觸發 解除	一功 _{上一頁} 下一頁	付上選 15:26:40 2015/03/12 主機 3 功能鍵切換 1/2	₽。   
④ 紀錄序號 02265 2 02265 2 02263 2 02263 2 02263 2 02261 2 02261 2 02261 2 02261 2 022259 2	<u>高</u> 定 <u>系</u> <u>新</u> <u>新</u> <u>新</u> <u>5</u> (015-03-09 (015-03-09 (015-03-09 (015-03-09 (015-03-09	<b>上</b> , 按	<ul> <li>記録</li> <li>第11</li> <li>第11</li> <li>第11</li> <li>第11</li> <li>第11</li> <li>第11</li> <li>第11</li> </ul>	"EXIT" 系統異常類 系統主訊號線開 系統主訊號線開 系統主訊號線開 系統主訊號線開 系統主訊號線開	,返回 ■警報筆動: 02 別 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路	2286 狀態除 觸發 解發 解發 解發 解發 解發 解發 解發 解發	一功 _{上一頁} 下一頁		罪。 
④查 82錄序號 02266 2 02265 2 02264 2 02262 2 02262 2 02261 2 02260 2 02260 2 02259 2 02258 2	前完畢 <u>系</u> 編 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09	上,按 集集 5時間 14:54:05 14:53:46 14:51:47 14:51:15 14:49:20 14:48:25 14:47:28 14:47:28 14:47:28	<ul> <li>記録</li> <li>第11</li> <li>第11</li> <li>第11</li> <li>第11</li> <li>第11</li> <li>第11</li> <li>第11</li> <li>第11</li> </ul>	"EXIT" 系統異常類 系統主訊號線開 系統主訊號線線開 系統主訊號線線開 系統主訊號線線開開系系統主記號號線開開系系統主記號號線開開	, 返[□ ]警報筆數: 02 踏 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路	<b>2286</b> 狀態除 觸發除 觸發除 觸點 解 驗 解 驗 解 驗	一功 _{上-頁} 下-頁	<b>台に建</b> 15:26:40 2015/03/12 主機 3 功能鍵切換 1/2 總機設定	罪。 
④	<b></b> 前完畢 <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>	<b>上</b> , 按	紀 第 第 第 第 1 第 第 1 第 1 第 1 第 1 1 第 1 1 第 1 1 第 1 1 第 1 1 第 第 1 1 第 第 1 1 第 第 1 1 第 第 1 1 第 第 1 1 第 第 第 1 1 第 第 1 1 第 第 1 1 第 第 5 1 5 1	"EXIT" 系統異常類開 系統主記訊號線網開 系統主主訊號號線開開 系統主主訊號號線開開 系統統主主訊號號線開開 系統統主記訊號線網開開	, 返回 警報筆數: 02 別 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路	2286 狀態除 觸發除 觸發除 觸發除 觸發 解發 腳酸 腳酸 腳酸 腳酸 腳酸 腳酸 腳酸 腳酸 腳 腳 腳 腳 腳 腳 腳	一功 _{上-頁} 下-頁	<b>     fl</b> ili     ili	單。   
④ 記錄序號 02266 2 02265 2 02263 2 02263 2 02263 2 02260 2 02260 2 02259 2 02258 2 02258 2 02257 2 02256 2	前完畢 系統異常 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09	<b>上</b> , 按 時間 14:54:05 14:53:46 14:51:47 14:51:15 14:49:20 14:48:25 14:47:34 14:47:28 14:46:01 14:45:53 14:43:55	<ul> <li>紀録</li> <li>第第1</li> <li>第第1</li> <li>第1</li> <li>第1</li> <li>第1</li> <li>第1</li> <li>第1</li> <li>第1</li> </ul>	"EXIT" 系統異常類開 系系統統主記訊號號線開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開	, 返[□ 警報筆數: 02 層 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路	2286 狀態除 觸解觸發 解觸發 解觸 解 觸 解 觸 解 觸 解 觸 解 觸 解 觸 解 觸	一功 ^{上-頁} 下-頁	<b> お に また に また に また に また に また に な い また に また い また い また い また い また い また い また</b>	
④ 紀錄序號 02266 2 02265 2 02263 2 02261 2 02261 2 02261 2 02261 2 02262 2 02259 2 02259 2 02257 2 02256 2 02256 2 02255 2	<u>高</u> 定 <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>	<b>上</b> , 按 结局 14:54:05 14:53:46 14:51:47 14:51:47 14:48:25 14:47:34 14:47:34 14:45:53 14:45:53 14:43:55 14:43:55	<ul> <li>記録</li> <li>第1</li> </ul>	"EXIT" 系統異常類 系統主記訊號號線開 系系統主主訊號號線開開 系系統統主主訊號號線開開 系系統統主主訊號號線開開 系系統統主記訊號號線開開 開入系系統統主記訊號號線網開開	, 返□ 警報筆載: 02 割 路路 路路 路路 路路 路路 路路 路路 路路 路路	2286 狀態 解發 解發 解發 解發 解發 解 發 解 分 發 解 發 解 發 解 發 解	一功 _{上-頁} 下-頁	<u> </u>	單。   
④ 記錄序號 02266 2 02265 2 02263 2 02264 2 02262 2 02261 2 02262 2 02262 2 02262 2 02258 2 02257 2 02255 2 02255 2 02255 2	前完畢 系編異 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09	上,按 (編集) (編集) (14:54:05 14:53:46 14:51:47 14:51:15 14:49:20 14:48:25 14:47:28 14:47:28 14:46:01 14:45:53 14:43:55 14:43:43 14:42:01	<ul> <li>紀録</li> <li>第11</li> </ul>	"EXIT" 系統異常類 系統主語訊號號線開開 系系統統主語訊號號線開開 系系統統主語訊號號線開開 系系統統主語訊號號線開開 系系統統主語訊號號線開開	, 20 [□   警報筆動: 02   踏   	<b>2286</b> 狀解發 解發除 觸解解除發 解解解除發 解解解解 解解 解解 解解 解 解 解 解 解 於 發 》 》 》	一功 ^{上一頁} 下一頁	<b> 白 と 建 </b>	單。   
④	前完畢 <u>系</u> 編集 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09	上,按 集集 第 第 14:54:05 14:53:46 14:51:47 14:51:17 14:49:20 14:48:25 14:47:28 14:47:28 14:47:28 14:45:53 14:45:53 14:43:55 14:43:43 14:42:01 14:41:33	<ul> <li>紀</li> <li>第11</li> </ul>	"EXIT" 系統異常類 系統統主語訊號 系統統主主訊號號線網開開 系系統統主主訊號號線網開開開 系系統統主主訊號號線網開開開開 系系統統主主訊訊號線線開開開開開 系系統統主主訊訊號線線開開開開開開	, 返□ 警報筆數:02 警報筆動:02 路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路	2286 狀解 觸除 動解 動 解 動 上 一 之 286 狀 解 動 上 解 動 上 一 之 286 狀 解 動 上 解 動 除 致 動 解 致 除 動 解 動 除 致 的 解 動 除 致 的 解 算 除 致 的 解 算 除 致 的 解 算 除 。 致 的 解 的 合 、 》 合 、 句 合 、 一 の 合 、 の 合 の 合 、 の 合 の の 合 の の の の の の の	<u>一功</u> _{上一頁} 下一頁	<b>     fliter</b> fliter     fl	單。   
④	前完畢 <u>系</u> 編集 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-	<b>上</b> , 按 · <b>支</b> · <b>支</b> · <b>支</b> · <b>支</b> · <b>支</b> · <b>支</b> · <b>支</b> · <b>支</b> · <b></b> · · <b></b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<ul> <li>紀</li> <li>第1</li> </ul>	"EXIT" 系統調整 電子 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化	, 返[□ 警報筆數: 02 別 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路	2286 狀解觸解驗 解觸解 解	<u>一功</u> _{上-頁} 下-頁	<b>月上245</b> 15:26:40 2015/03/12 主機 3 功能鍵切換 1/2 總機設定 資料查詢 主副機 呼叫 端末裝置 手動控制	<b>單。</b>
④ 紀錄序號 02266 2 02265 2 02263 2 02262 2 02261 2 02261 2 02263 2 02259 2 02259 2 02257 2 02255 2 02255 2 02255 2 02255 2 02253 2 0253 2 0255 2 0 0	前完畢 <u>系線</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,88</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u>5,885</u> <u></u>	<b>上</b> , 按 结局 14:54:05 14:53:46 14:51:47 14:51:47 14:48:25 14:47:34 14:47:34 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:53 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:45:55 14:55 14:555	<ul> <li>紀</li> <li>第第1</li> <li>第第1</li> <li>第第1</li> <li>第第1</li> <li>第第1</li> <li>第第1</li> <li>第第1</li> <li>第11</li> </ul>	"EXIT" 系統異常類 系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系	, 返□ 警報筆載: 02 務 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路	2286 狀解發 解觸解除 觸解驗 解 例解驗 解 例解 驗 解 例 解 驗 驗 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》	一功 止-頁 下-頁	<b>     付上 建</b> 15:26:40 2015/03/12 主機 3 功能鍵切換 12 御機設定 資料查詢 主副機     呼叫 端表裝置 手動控制	
④ 記錄序號 02266 2 02265 2 02263 2 02264 2 02262 2 02261 2 02262 2 02262 2 02258 2 02257 2 02258 2 02257 2 02258 2 02253 2 02252 2 02251 2 02251 2	前完畢 系統異常 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-0	上,按 在 具常 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	紀     録       第第1     第第1	"EXIT" 系統調整 系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系	, 返□ 警報範載:02 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路 路	22286 22286 22286 22286 22286 22286 22286 22286 22286 22286 22286 22286 22286 22286 22286 22286 22286 22286 22286 22286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 2286 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	一功 _{上一頁} 下一頁	<b> 白 と 建 </b>	₽ 。
④	前完畢	上,按 集集 14:54:05 14:53:46 14:51:47 14:51:15 14:49:20 14:48:25 14:47:28 14:47:28 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:51 14:43:51 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:43:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:33:55 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35	紀         録           第1         第1	"EXIT" 系統就了 案系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系	, 返□ 警報筆動:02 警報筆動:02 路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路	<b>1</b> 2286 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	<u>一功</u> _{上一頁} 下一頁	<b> 白ビシミロ 15:26:40</b> 2015/03/12 主機 3 功能鍵切換 1/2 總機設定 資料查詢 王副機 呼叫 端末裝置 手動控制 狀態一覧	
④ 紀錄序號 02266 2 02265 2 02263 2 02263 2 02263 2 02263 2 02263 2 02258 2 02255 2 02255 2 02255 2 02255 2 02255 2 02253 2 02252 2 02251 2 02251 2 02251 2 02251 2 02251 2 02252 2 02253 2 02254 2 02253 2 02254 2 02255 2 02254 2 0255 2 025	前完畢 系統異常 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-03-09 2015-0	生,按	紀 線         第1         第1 </td <td>"EXIT" 系系統異常類 系系系統統主主訊訊號線線開開開 原系系統統統統主主記訊號號線線開開開 開始。 系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系</td> <td>, 反□ 警報報筆数: 02 警報第数: 02 開始 整路 路路 路路 路路 路路 路路 路路 路路 路路 路路</td> <td><b>□ 2286</b> 2286 数除 数 次 数 次 数 次 数 除 数 除 数 除 数 除 数 除 数 除</td> <td></td> <td><b>月上2里</b> 15:26:40 2015/03/12 主機 3 功能鍵切換 1/2 總機設定 資料查詢 主副機 呼叫 端末裝置 手動控制 狀態一覧</td> <td></td>	"EXIT" 系系統異常類 系系系統統主主訊訊號線線開開開 原系系統統統統主主記訊號號線線開開開 開始。 系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系	, 反□ 警報報筆数: 02 警報第数: 02 開始 整路 路路 路路 路路 路路 路路 路路 路路 路路 路路	<b>□ 2286</b> 2286 数除 数 次 数 次 数 次 数 除 数 除 数 除 数 除 数 除 数 除		<b>月上2里</b> 15:26:40 2015/03/12 主機 3 功能鍵切換 1/2 總機設定 資料查詢 主副機 呼叫 端末裝置 手動控制 狀態一覧	

02247 2015-03-09 14:35:28 第 1 系統 主訊號線開路

操作手册

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL: +886 7355 0011 FAX: +886 7355 0022 Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw



B3. 操作紀錄

功能:

可查詢所有需要密碼的輸出入事件紀錄。

操作方式如下:

①按下"<mark>資料查詢</mark>"鍵。

- ②選擇"操作紀錄"鍵。
- ③按"上一頁"&"下一頁"可翻頁瀏覽。

④查詢完畢 → 按下 "EXII" 鍵。

①按下"資料查詢",進入畫面。



按下資料查詢後,顯示選項:歷史紀錄、系統異常、操作紀錄、定址碼、 迴路連動、系統參數。

#### ②按下"操作紀錄",進入畫面。

火災警報 警報筆數: 00005		15.20.00
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
03#01_001L	下一頁	主機 3
03#01_005L 水蒜		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		1/2
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		主副機
資料查詢		呼叫
		端末裝置 手動控制
歷史紀錄 系統異常 操作紀錄 定址碼 迴路連動 系統參數 EXIT		狀態一覽
		首頁

操作手册

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL:+88673550011 FAX:+88673550022 Email:yunyang.yy@yun-yang.com.tw



③按	そ"上一	·頁"	&	"下一	頁"	,可翻	頁瀏	黯。 見。
	操	作為	3 錄		紀錄筆	籔: 00153		15 07 00
序號	操作時間	人員		操作	F項目		上一百	15:27:30
00133	03-10 08:46		系統啟	助 V15.2.11.1	L			2015/03/12
00132	03-09 15:45		執行總征	復歸			下一頁	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
00131	03-09 15:36		執行總征	復歸				
00130	03-09 14:56		執行總征	復歸			_	功能鍵切換
00129	03-09 14:54		執行總征	復歸			-	1/2
00128	03-09 14:52		執行總征	復歸				
00127	03-09 14:50		執行總征	復歸				物株証で
00126	03-09 14:46		執行總征	復歸				NG 17C a X AL
00125	03-09 14:45		執行總征	復歸			_	
00124	03-09 14:42		執行總征	復歸				資料查詢
00123	03-09 14:39		執行總征	復歸				十回山坳
00122	03-09 14:36		執行總征	復歸				工用小戏
00121	03-09 14:30		執行總征	復歸				нтнч
00120	03-09 14:29		執行總征	復歸				端末裝置
00119	03-09 14:27		執行總征	復歸			_	手動控制
00118	03-09 14:26		執行總征	復歸				山上台ド 南部
00117	03-09 14:23		執行總征	復歸			_	欣悲一覚
00116	03-09 14:21		執行總征	復歸				
00115	03-09 14:19		執行總征	復歸			EXIT	省百
00114	03-09 14:15		執行總征	復歸			<u> </u>	

# ④查詢完畢·按下"EXIT",返回上一功能選單。

	操	作為	36 錄	紀錄筆數:	00153		15.27.40
序號	操作時間	人員		操作項目		上一百	15:27:48
00133	03-10 08:46		系統啟動 V15.2	.11.1			2015/03/12
00132	03-09 15:45		執行總復歸			下一頁	主機 3
00131	03-09 15:36		執行總復歸				
00130	03-09 14:56		執行總復歸				功能鑵切換
00129	03-09 14:54		執行總復歸				1/2
00128	03-09 14:52		執行總復歸				
00127	03-09 14:50		執行總復歸				物料にひて
00126	03-09 14:46		執行總復歸				新西17党 a 文 人上
00125	03-09 14:45		執行總復歸				
00124	03-09 14:42		執行總復歸				資料查詢
00123	03-09 14:39		執行總復歸				十百山城
00122	03-09 14:36		執行總復歸				工用小戏
00121	03-09 14:30		執行總復歸				нтнч
00120	03-09 14:29		執行總復歸				端末裝置
00119	03-09 14:27		執行總復歸				手動控制
00118	03-09 14:26		執行總復歸				山上台に一座な
00117	03-09 14:23		執行總復歸				小恋一見
00116	03-09 14:21		執行總復歸				
00115	03-09 14:19		執行總復歸			EXIT	首百
00114	03-09 14:15		執行總復歸				



B4. 定址碼

功能:

可查詢定址碼資料,定址迴路的編號與名稱內容。

操作方式如下:

①按下"資料查詢"鍵。

- ②選擇"<mark>定址碼</mark>"鍵。
- ③按"上一頁"&"下一頁"可翻頁瀏覽。

④查詢完畢 → 按下 "EXII" 鍵。

①按下"資料查詢",進入畫面。



按下資料查詢後,顯示選項:歷史紀錄、系統異常、操作紀錄、定址碼、 迴路連動、系統參數。

#### ②按下"定址碼",進入畫面。

火災警報 警報筆數: 00005		15.20.57
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
03#01_001L ^=	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L <del>邓爾</del>		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		1/2
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數:00000		主副機
資料查詢		呼叫
		端末裝置 手動控制
歷史紀錄 系統異常 操作紀錄 定址碼 迴路連動 系統參數 EXIT		狀態一覽
		首頁

操作手册

54



③按"上一頁"&"下一頁" · 可翻	頁瀏	黯 見
<u>火災警報</u> 00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01_001L ^火 警 00004@ 2015/03/12 14:17:13 通知男性	上一頁 下一頁	15:28:16 ^{2015/03/12} 主機 3
03#01_005L ^水 蔣 00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}		功能鍵切換 1/2 總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{徹水} 瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000	警報分類 檢視	資料查詢 主副機
定址碼 03#01 001L 火警 03#01 002L 排煙 03#01 003L 撒水 03#01 004L 泡沫 03#01 005L 水霧	上一頁 下一頁	呼叫 端末裝置 手動控制 狀態一覽
	EXIT	首頁

火災警報	警報筆數: 00005	15.20.12
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊 03#01_0011 ^火 警	<b>異常</b> <u>上一頁</u>	2015/03/12
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊	<b>異常</b>	主機 3
03#01_005L ^{水霧}		功能鍵切換 1/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊 03#01_004L ^{泡沫}	異常	總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊 03#01_003L	異常 警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報	警報筆數: 00000	主副機
		呼叫
03#01 001L 火警 03#01 002L 排煙 03#01 003L 撒水	上一頁	端末裝置 手動控制
03#01 004L 泡沫 03#01 005L 水霧		狀態一覽
	EXIT	首頁
<u> </u>		3

定址迴路編號

EX:03#01 005L → 表示為第3台主機 → 第1系統

→ 第 005 迴路 (位址編碼)



B5. 迴路連動

功能:

可查詢迴路連動資料。

操作方式如下:

①按下"<mark>資料查詢</mark>"鍵。

- ②選擇"迴路連動"鍵。
- ③按"<mark>上一個迴路</mark>"<u>&"下一個迴路</u>"查詢各定址點。
- ④按"上一頁"&"下一頁"可翻頁瀏覽連動內容。
- ⑤查詢完畢 → 按下"EXII" 鍵。

①按下"資料查詢"·進入畫面。		
火災警報 警報筆数: 00005		15:33:06
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
03#01_0011	下一頁	主機 3
00004@ 2013/03/12 14:17:13 通訊共常 03#01_005L ^水 募		功能鍵切換 1/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		主副機
資料宣詞		呼叫
		端末裝置 手動控制
歷史紀錄 系統異常 操作紀錄 定址碼 迴路連動 系統參數 EXIT		狀態一覽
		首頁

按下資料查詢後,顯示選項:歷史紀錄、系統異常、操作紀錄、定址碼、 迴路連動、系統參數。

②按下"迴路連動",進入畫面。		
火災警報 警報筆数: 00005 00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	15:30:12 2015/03/12
03#01_001L ···· 00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常	下一頁	主機 3
03#01_005L ^{小務} 00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		功能鍵切排 1/2
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
03#01_003L	警報分類 檢視	資料查詢
<b>瓦斯演漏警報 警報筆数:00000</b> 資料查詢		主副機 呼叫
		端末裝置 手動控制
歷史紀錄系統異常操作紀錄 定址碼 迴路連動系統參數 EXIT		狀態一覽
		首頁



### ③按"上一個迴路"&"下一個迴路",查詢各定址點。

火災警報 警報筆	數: 00005		15.20.00
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常		上一頁	2015/03/12
03#01_0012		下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			
03#01_005L 小鴉			功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			1/2
03#01 004L ^{泡沫}			烟機設定
			ING THE R.X.AL
00002@2015/03/12 14:17:12 通訊異常		警報分類	資料查詢
03#01_003L /#***		檢視	STITE IN
瓦斯洩漏警報 警報筆	數: 00000		主副機
連動迴路			呼叫
03#01_002L ^{排冲}			端末裝置
03#01_002L 閘門	工-頁	上一個	手動控制
01#01_001L 地區鈴		迴路	
01#01_002L 閘門	ト一貝		狀態一覽
		下一個	N
	EXIT	迴路	首頁

## ④按"上一頁"&"下一頁",可翻頁瀏覽。

火災警報 警報筆數: 00	005		15.20.22
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01 0011 火雪		上一頁	2015/03/12
		下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L ^水 勝			功能鍵切換 1/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			1/2
03#01_004L ^{泡沫}			總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L		警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數:00	000		主副機
連動迴路			呼叫
03#01_001L ^X	-		端末裝置
	- <u></u>	上一個	手動控制
01#01_001L 地區鈴	~	一世時	
	-貝	•	狀態一覽
		下一個	
E	ат	迴路	首頁

### ⑤查詢完畢,按下"EXIT",返回上一功能選單。

	火	災警報	警報筆數	: 00005		15.20.27
00005@ 2015	5/03/12 14 火警	1:17:11 通訊異常			上一頁	2015/03/12
03#01_001L			 		下一頁	主機 3
00004@ 2015	5/03/12 14	4:17:13 通訊異常				
03#01_005L	1.1498					功能鍵切換
00003@ 2015	6/03/12 14	4:17:13 通訊異常				1/2
03#01 004L	泡沫					總機設定
-		1.17.12 法约用学				IND INCLUXING
00002@2015 03#01_003L	初水	1:17:12 週訊共吊			警報分類 檢視	資料查詢
	瓦斯	洩漏警報	警報筆數	: 00000		主副機
連動迴路						呼叫
03#01_001L	火雪			Ч		端末裝置
03#01_001L	地區鈴			上一員	上一個	手動控制
01#01_001L	地區鈴				迴路	
				月一月		狀態一覽
					下一個	
				EXIT	迴路	首頁
L				h	>	



B6. 系統參數

功能:

可查詢主機、副機、圖控、廣播的各項參數序號。

操作方式如下:

- ①按下"資料查詢"鍵。
- ②選擇"系統參數"鍵。
- ③按"上一頁"&"下一頁"可翻頁瀏覽
- ④按"<mark>捲軸向上</mark>"&"<mark>捲軸向下</mark>"可檢視系統參數的內容。

⑤查詢完畢 → 按下 "EXII" 鍵。

①按下"資料查詢",進入畫面。		
火災警報 警報筆數: 00005		15:33:06
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01_001LX晉	上一頁	2015/03/12
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常	下一頁	主機 3
03#01_005L ^水 <del>潮</del>		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		1/2
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{國水}	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		主副機
資料查詢		呼叫
		端末裝置 手動控制
歷史紀錄 系統異常 操作紀錄 定址碼 迴路連動 系統參數 EXIT		狀態一覽
		首頁

按下資料查詢後,顯示選項:歷史紀錄、系統異常、操作紀錄、定址碼、 迴路連動、系統參數。

②按下"系統參數",進入畫面。 火災警報 15:33:06 00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 上一頁 2015/03/12 03#01_001L 火雪 下一頁 主機 3 00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L ^水務 功能鍵切換 1/2 00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫} 總機設定 00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 警報分類 資料查詢 03#01_003L **撒**水 榆視 警報筆數: 00000 瓦斯洩漏警報 主副機 資料查詢 呼叫 端末裝置 手動控制 歷史紀錄 系統異常 操作紀錄 定址碼 迴路連動 系統參數 EXIT 狀態一覽 3 首頁 58

操作手册

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL: +886 7355 0011 FAX: +886 7355 0022 Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw



③按" <mark>上一頁</mark> "&"下一頁"可翻頁	瀏覽	o
<u>火災警報</u> 00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 2015年1月11日 通訊異常	上一頁	15:30:59 2015/03/12
03#01_001L //	下一頁	主機3
03#01_005L 2.57 00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		50.1E2建切換 1/2
05#01_004L 00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	警報分類	總機設定 資料查詢
03#01_003L         ご           瓦斯洩漏警報         警報筆數: 00000           系統參數	檢視	主副機呼叫
#主機編號         03         IP         192.168.0.205         UI         V15.2.11.1         IO         V15.03.01	上一頁	端末裝置 手動控制
<u> </u>	下一頁	狀態一覽
01         001         192.168.0.240         8888           0.2         0.2         0.002         192.168.0.238         8888	EXIT	首頁

# ④按"<mark>捲軸向上</mark>"&"<mark>捲軸向下</mark>"可檢視系統參數的內容。

火災警報	警報筆數: 00005		15.21.20
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常		上一頁	2015/03/12
03#01_001L	]	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			
03#01_005L ^{水霧}			功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			1/2
03#01 00/1 泡沫			
03#01_004L			總機設正
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L		警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報	警報筆數: 00000	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	主副機
系統參數			呼叫
#主機編號 03 IP 192.168.0.205 UI V15.2.11	.1 IO V15.03.01		端末裝置
02 02 0002 192.168.0.238 8888		上一貝	手動控制
03 03 0005 192.168.0.205 8888		下-百	山上台に 西部
#副機 群組 編號 設備序號 IP位址 PORT		, j	扒悲一覧
01 01 0008 192.168.0.206 0	2		
#圖控 群組 编號 設備序號 IP位址 PORT	▲ ▼	EXIT	首頁

# ⑤查詢完畢·按下"EXIT",返回上一功能選單。

				火災警	<b>資報</b>			警報	筆數:000	05		15.22.17
00005	5@ 20	) 15/03 ,火i	3/12 : 🖀	14:1	7:11 通訊昇	<b></b> 【常					上一頁	2015/03/12
03#0	T_001	.L									下一頁	主機 3
00004	4@ 20	15/03	3/12 :	14:1	7:13 通訊昇	<b>異常</b>						
03#0	1_005	iL ^水	<b>1</b> 3									功能鍵切換
00003	3@ 20	15/03	3/12 :	14:1	7:13 通訊昇	【常						1/2
03#0	1 004	11. 泡	床									⁄鹵機詞定
00007		1 5 /02			7.10 × 8±18	-				_		和西17线 a 文 人上
03#0	2@ 20 1_003	L ^{撒;}	3/12.	14:1	/:⊥∠週訊∌	毛吊					警報分類 檢視	資料查詢
			瓦	斩洩》	<b>暠警報</b>			警報	筆數: 000	00		主副機
					系	統參數	敗					呼叫
#主機	編號	03	IP	192	.168.0.205	UI	V15.2.11	.1 10	V15.03.	01		端末裝置
	01	01	0	007	192.168.0	.10	0			•	上一員	手動控制
#廣播	群組	编號	設備	序號	IP位址		PORT	ĺ			下一頁	狀態一覽
	01	01	0	003	192.168.0	.51	5000					
	02	02	0	004	192.168.0	.52	5000					**
	03	03	0	006	192.168.0	.53	5000			•	EXIT	目見
											h	3



# C. 主副機呼叫

功能:

可呼叫副機功能, 被呼叫的副機, 會發出鈴聲通知附近的管理人員, 使用緊急電話, 與呼叫方連絡。

操作方式如下:

①按下"<mark>主副機呼叫</mark>"鍵。

②選擇"<mark>群組1"、</mark>"<mark>群組2</mark>"或"<mark>群組3</mark>"鍵。
③呼叫完畢 → 按下"EXIT"鍵。

①按下"主副機呼叫",進入畫面。

火災警報 警報筆數: 00005		15.24.09
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
03#01_001L ^{次書}	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_005L ^{水霧}		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		1/2
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	鄭胡公精	
03#01_003L 撤水	檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		主副機
主副機呼叫		呼叫
<del>11</del> <del>1</del> <del>1</del> <del>1</del> <del>1</del> <del>1</del> <del>1</del> <del>1</del> <del>1</del> <del>1</del>		端末裝置
1 2 3		手動控制
		狀態一覽
	EXIT	首頁

按下"主副機呼叫"後,顯示選項:群組1、群組2、群組3。

②選擇"群組1"、"群組2"或"群組3",進入畫面。

入火首松 首松丰奴,	15,22,24
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁 2015/03/12
03#01_001L	下一頁 主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常	
03#01 005L ^{水霧}	功能鍵切換
	1/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常	
03#01_004L /8/M	總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	
03#01_003L 7款水	警報分類 資料查詢 檢視
瓦斯洩漏警報 警報筆數:	00000 主副機
主副機呼叫	미乎미니
	端末裝置
群組   群組   群組	手動控制
	狀態一覽
	EXIT # T



例如呼叫"群組 3",進入畫面。

火災警報 警報筆數: 004	20	10.45.00
00420@ 2015/07/22 18:25:27 通訊異常	上一頁	2015/07/23
01#01_001L 火警 A棟B6F-1區	下_百	
00419@ 2015/07/22 18:25:29 通訊異常		主機 1
01#01_002L 火警 A棟B6F-2區		功能鍵切換
00418@ 2015/07/22 18:25:31 通訊異常		1/2
01#01_003L 火警 A棟B6F-3區		總機設定
00417@ 2015/07/22 18:25:34 通訊異常	7507 +17 / X #X	
01#01_004L 火警 A棟B6F-4區	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 000	00	<b>主副機</b>
主副機呼叫		呼叫
	呼叫	端末裝置
	主機	手動控制
	3	狀態一覽
	[	
	返回	首頁

## ③呼叫完畢,按下"EXIT",返回上一功能選單。

火災警報 警報筆數: 00420		10.45.00
00420@ 2015/07/22 18:25:27 通訊異常	上一頁	18:45:06
01#01 001L 火警 Δ棟B6F-1區		2015/07/23
	下一頁	主機 1
00419@ 2015/07/22 18:25:29 通訊異常		
01#01_002L 火警 A棟B6F-2區		功能鍵切換
00418@ 2015/07/22 18:25:31 通訊異常		1/2
01#01 003L 火警 A梗B6F-3區		4曲+##=0 ===
		總愧說足
0041/@ 2015/07/22 18:25:34 迪訊異帛	警報分類	次四本站
01#01_004L 火警 A棟B6F-4區	檢視	資料宣詞
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		主副機
主副機呼叫		呼叫
	85 DI 1	端末裝置
	呼叫	手動控制
	±1%t	
	_	狀態一覽
	<u> </u>	
	返回人	首頁



o

# D. 端末裝置手動控制

功能:

可手動控制端末裝置啟動或關閉。

操作方式如下:

- ①按下"<mark>端末裝置手動控制</mark>"鍵。
- ②選擇"<mark>定址碼迴路</mark>" → 選擇"<mark>啟動</mark>"或"<mark>關閉</mark>"
- ③完畢 → 按下 "<mark>EXIT</mark>" 鍵。

①按下"端末裝置手動控制",進入	畫面	•
火災蓄報   蓄報筆数: 00005 00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01_001L ^火 警	上一頁	15:36:39 ^{2015/03/12} <b>主様 3</b>
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L ^{水赛} 00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		功能鍵切換 1/2
03#01_004L ^{泡沫} 00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{腹水}	警報分類	總機設定資料查詢
瓦斯洩漏警報         警報筆數:00000           端末裝置手動控制	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	主副機 呼叫
主機     模組     端末迴路     端末迴路説明       03     01     0     1	啟動	端末裝置 手動控制 狀態一覽
	EXIT	首頁

②使用"▲"、"▼"→來選擇定址	碼迴	路。
火災警報 警報筆數: 00005		
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	15:35:38 2015/03/12
03#01_001L ^=	下一百	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異堂	r g	178 3
03#01 005L ^水 務		功能鍵切換
		1/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	鄭記公精	
03#01_003L ^{撤水}	■ + k / J / k  - 檢視	資料查詢
		主副機
端末裝置手動控制		呼叫
土機   横织   二濃土洞路   二濃土洞路沿明		端末裝置
		手動控制
	啟動	-1-301王中J
		狀態一覽
	FXIT	
		首頁



#### 選擇"<mark>啟動</mark>"或"關閉"。

火災警報 警報筆數: 00005		15.26.00
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01_0011 火雪	上一頁	2015/03/12
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常	下一頁	主機 3
03#01_005L ^{水務}		功能鍵切換 1/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		主副機
端末裝置手動控制		呼叫
主機 模組 端末迴路 端末迴路說明		端末裝置
03 01 0 0 2 周囲	啟動	手動控制
		狀態一覽
	EXIT	首頁

### 選擇"啟動"或"<mark>關閉</mark>"。

火災警報 警報筆數: 00005		15.26.22
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01_001L //習	上一頁	2015/03/12
	下一頁	主機 3
03#01_005L ^水 務		功能鍵切換 1/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{撒水}	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		主副機
端末裝置手動控制		呼叫
主機         模組         端末迴路         端末迴路説明           03         01         0         2         mman	關閉	端末裝置 手動控制
		就態一覽
	EXIT	首頁

# ③設定完畢,按下"EXIT",返回上一功能選單。

火災警報 警報筆數: 00005		15.26.20
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
03#01_0011 7	下一頁	主機 3
00004@2015/05/12 14:17:15 通訊美帛 03#01 005L ^水 務		功能鍵切換
		1/2
03#01_004L ^{泡沫}		總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報 警報筆數:00000		主副機
端末裝置手動控制		呼叫
主機         模組         端末迴路         端末迴路説明           03         01         0         1         44万余公	啟動	端末裝置 手動控制
		狀態一覽
	EXIT	首頁



# E. 狀態一覽

功能:

可以瀏覽1~16系統的狀態。

操作方式如下:

①按下"<mark>狀態一覽</mark>"鍵。

②按下"<mark>切換迴路</mark>"鍵 → 選擇瀏覽輸入迴路L或M。

③按下"上一系統"、"下一系統" 鍵 → 選擇瀏覽 1~16 系統。

④瀏覽完畢 → 按下 "EXIT" 鍵。

①按下"狀態一覽",進入畫面。

火災警報	警報筆數: 00005		16.40.09
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通 03#01 001L ^火 警	訊異常	上一頁	2015/03/12
 00004@ 2015/03/12 14:17:13 通 03#01_005L ^{水霧}	訊異常	下一頁	<b>王磯 3</b> 功能鍵切換
 00003@ 2015/03/12 14:17:13 通 03#01_004L ^{泡沫}	訊異常		1/2 總機設定
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通 03#01_003L	訊異常	警報分類 檢視	資料查詢
瓦斯洩漏警報	警報筆數: 00000		主副機
行動導覽	端末裝置		呼叫
		上一頁	端末裝置 手動控制
		Г Д	狀態一覽
		系統異常	首頁

②按下"切换迴路",可選擇瀏覽輸入迴路L或M。







③按下"上一系統"、"下一系統",可選擇瀏覽 1~16 系統。 顯示 5 年 1 系統

第	1 系統狀態一	覽表	15:37:47
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	2015/03/12
		011 021 031	主機 3
041 051 061	)	061 041 1051 1051	功能鍵切換 1/2
071 081 091		071 081 081	總機設定
101 111 121	切換调路	101 111 121	資料查詢
131 141 151		路 131 141 151	主副機
161 171 181	上一系統	161 171 181	端末裝置
191 201 211	下一系統	191 201 211	狀態一覽
231 231 241 251	EXIT	221 231 241 251	首頁



操作手册

65



④瀏覽完畢,按	下 "EX	(IT" ·返回上一	功能選單	٥
	第1系統狀態一	覽表 01020304050607080910	15:37:47 2015/03/12	
			011 021 031 <b>主機 3</b>	
041 051 061 071	車俞	ŧn	041 051 061 071	
081 091 101	入 迥		081 091 101 	
111 121 131 141	」 路 四換迴路	<u>B</u>	111         資料查詢           121         資料查詢           131            141         主副機	
151 161 171	● 上一系統		151         呼叫           161            171         端末裝置           181	
191 201 211	下一系統		手動控制           191           201           211           狀態一覽	
221 231 241 251	EXIT		221 231 241 251 首頁	

位址點呈現的符號,所代表的意義:

左邊(L):	右邊:
動作:F	無輸出:(空白)
正常:O	連動輸出:A
斷線: B	Relay 異常: R
通訊異常:X	
暫時隔離: -	暫時遮斷: -
永久隔離:=	永久遮斷:=
左邊(M):	
正常:O	
動作:S	
通訊異常:X	
暫時隔離: -	
永久隔離:=	

列如:

資料庫設定多少系統與迴路,畫面就在相對的位址上顯示相對應的符號。



# F. 功能試驗

功能:

F1. 斷線手動測試

F2. 動作手動測試

操作方式如下:

①按下"<mark>功能鍵切換</mark>"鍵。

②按下"功能試驗"鍵→選擇測試功能選項。

③測試完畢 → 按下 "EXII" 鍵。

①按下"功能鍵切換" ·將原本"功能鍵切換 1/2 → 功能鍵切換 2/2" ·

顯示選項:功能	試驗、高	「層建物、	面板	控制	、首頁	•
火災警報		警報筆數: 00005		16:49:35		
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通	訊異常		上一頁	2015/03/12		
03#01_001L ^=			下一頁	主機 3		
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通	訊異常					
03#01_005L 小 <del>初</del>				功能鍵切換 2/2		
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通	訊異常				7	
03#01_004L ^{/密本}				功能試驗		
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通	訊異常		警報分類	吉房2446		
03#01_003L 1取小			檢視	局層建物		
瓦斯洩漏警報	Ϋ́ autr.	警報筆數: 00000				
行動導覽	」	木쮻直				
			上一頁			
			下一頁			
			[]			
			系統異常	首頁		

②按下"功能試驗"。

火災警報	警報筆數: 00005		16.40.25
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通	訊異常	上一頁	2015/03/12
03#01_001L 00		下一頁	主機 3
03#01_005L ^{水霧}	a 16 <b>3</b> 4 (13		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通 测速	訊異常		2/2
03#01_004L /B/h			功能試驗
03#01_003L ^{撒水}	机共币	警報分類 檢視	高層建物
瓦斯洩漏警報	警報筆數: 00000		
行動導覽	端末裝置		
		上一頁	
		1	
		下一頁	
		下一頁	



o

顯示選項:斷線手動測試、動作手動測試、EXIT。



③測試完畢,按下"EXIT",返回上	一功	能選單
<u>火災警報</u> 00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01_001L ^火 奮	上一頁	15:53:00 2015/03/12
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L ^{水務}	ГĘ	工機 3 功能鍵切換 2/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫} 00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常		功能試驗
03#01_003L	警報分類 檢視	高層建物
<u> </u>		
斷線 手動測試 手動測試 EXIT	2	首頁



# F. 功能試驗

F1 斷線手動測試

功能:

可作斷線手動測試。

操作方式如下:

①按下"<mark>功能鍵切換</mark>"鍵。

- ②按下"<mark>功能試驗</mark>"鍵 → 選擇"<mark>斷線手動測試</mark>"鍵 → 輸入密碼。 ③使用"▲"、"▼"鍵 選擇迴路 → 按下"開始測試"鍵。
- ①按下"功能鍵切換",將"功能鍵切換 1/2 → 功能鍵切換 2/2", 顯示選項:功能試驗、高層建物、面板控制、首頁。

火災警報	警幸	<b>凝筆數: 00005</b>		16.40.25
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通 03#01_001L ^火 警	訊異常		上一頁	16:49:35 2015/03/12
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通 03#01_005L ^{水霧}	訊異常		r g	功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通 03#01_004L ^{泡沫}	訊異常			功能試驗
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通 03#01_003L	訊異常		警報分類 檢視	高層建物
瓦斯洩漏警報	警幸	<b>後筆數:00000</b>		
行動導覽	端末裝置			
			上一頁	
			下一頁	
			系統異常	首頁

②選擇"功能試驗"按下,顯示選項:斷線手動測試、斷線自動測試、 動作手動測試、動作自動測試。

火災警報 00005@ 2015/03/12 14:17:11 通 03#01_001L ^火 警	警報筆數: 00005 訊異常	上一頁	16:49:35 ^{2015/03/12}
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通 03#01_005L ^水 赛	訊異常		功能鍵切換 2/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通 03#01_004L ^{泡沫}	田豊か		功能試驗
00002@2015/05/12 14:17:12 通 03#01_003L 页斯迪语整報	「葉報筆動・00000	警報分類 檢視	高層建物
行動導覽			
		上一頁 下一頁	
		系統異常	首頁



## 按下"斷線手動測試",進入畫面。

火災警報 警報筆數: 00005		15.53.00
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
03#01_001L	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L <del>邓畴</del>		功能鍵切換 2/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		2/2
03#01_004L ^{泡沫}		功能試驗
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L	警報分類 檢視	高層建物
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		
功 能 試 驗		
斷線 手動測試 手動測試		
- Y		首頁

## 跳出輸入密碼視窗,輸入密碼。

	火災警報		警報掌	數: 00005		15.20.56
00005@ 2015/03/1	2 14:17:11 通訊異常				上一頁	2015/03/12
03#01_001L ~-					下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/1 03#01 0051 ^水 務	<mark>2 14:17:13 通訊異常</mark> 斷線手動測試					功能鍵切換
00003@ 2015/02/1			ŕ			2/2
00003@ 2013/03/1 03#01_004L ^{泡沫}	請輸入密碼:	1	2	3		功能試驗
00002@ 2015/03/1 03#01_003L ^{徹水}	•••••	4	5	6	警報分類	高層建物
05#01_005E	確認	7	8	9	檢視	
	清除放棄	0	倒	退鍵		
斷線 手動測試	動作 手動測試			EXIT		
						首頁

密碼確認後,進入畫面。

#### ③使用"▲"、"▼",選擇迴路。

火災警報   警報筆数: 00005		15:40:16
00005@2015/03/12 14:1/:11 通訊異常 03#01 0011 火警	上一貝	ID:B001
00004@ 2015/03/12 14·17·13 通訊異賞	下一頁	主機 3
03#01 005L 水霧		功能鍵切換
 00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		2/2
03#01_004L ^{泡沫}		功能試驗
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	警報分類	-
03#01_003L ^{1版水}	盖報 力 類 檢視	高層建物
03 01 0 0 2	FXIT	
	LAIT	
	h 3811 ≑=₽	
	又 /兒 言巧。	首頁
▶ 此为壬動討驗書面(可選擇)	モキー	よ ノ
		ч /

70



選擇迴路後,按下"開始測試"。

火災警報 警報筆數: 00005		15.41.17
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	ID:B001
03#01_001L **=	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常	. ~	
03#01_005L ^水 務		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		212
03#01_004L ^{泡沫}		功能試驗
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	警報分類	百属建物
03#01_003L ^{100/3}	檢視	同眉建物
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		
功 能 試 驗(斷線手動測試)		
主機 模組 迴路		
	EXIT	
	<b>奴測試</b>	***
	N	

### ④測試完畢,按下"EXIT",返回上一功能選單。

火災警報 警報筆數: 00005		15.40.44
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	ID:B001
03#01_001L	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_005L ^{水霧}		功能鍵切換
		2/2
03#01_004L		功能試驗
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	鄭起公精	
03#01_003L ^{撤水}	=+Q / J / Ag 檜視	高層建物
瓦斯洩漏警報 警報筆数: 00000	( 100 )	
功能試驗(斷線手動測試) 測試迴路 03#01_001 測試結果:測試異常		
主機 模組 迴路		
03 01 0 0 1		
	EXII	
	1 /9:0 0-04	首頁
顯不測試結果		


### F. 功能試驗

F2 動作手動測試

功能:

可作動作手動測試。

操作方式如下:

①按下"<mark>功能鍵切換</mark>"鍵。

②按下"功能試驗"鍵→選擇"動作手動測試"鍵→輸入密碼。
 ③可使用"▲"、"▼"鍵來選擇迴路→按下"開始測試"鍵。
 ④測試完畢→按下"EXIT"鍵。

①按下"功能鍵切換",將"功能鍵切換 1/2→功能鍵切換 2/2", 顯示選項:功能試驗、高層建物、面板控制、首頁。

殿小を換・均昭	비사에졌 10	加土切	Ш IX	הוודו
<u>火災警報</u> 00005@ 2015/03/12 14:17:11 通 03#01_001L ^火 警	訊異常	<b>警報筆數: 00005</b>	上一頁	16:49:35 ^{2015/03/12} 主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通 03#01_005L ^{水務}	訊異常			功能鍵切換 2/2
03#01_004L ^{泡沫} 00002@ 2015/03/12 14:17:12 通	新共吊     新具常     新具常     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新     新      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和      和       和       和       和        和        和         和			功能試驗
03#01_003L ^{撤水} 瓦斯洩漏警報		警報筆數: 00000	警報分類 檢視	高層建物
行動導覽 	ļ	· 裝置	上一頁下一頁	
			系統異常	首頁

②選擇"功能試驗"按下,顯示選項:斷線手動測試、斷線自動測試、 動作手動測試、動作自動測試。

火災警報 00005@ 2015/03/12 14:17:11 通 03#01_001L ^火 警	警報筆 <u>數:00005</u> 訊異常	上一頁	16:49:35 ^{2015/03/12}
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通 03#01_005L ^水 赛	訊異常		功能鍵切換 2/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通 03#01_004L ^{泡沫}			功能試驗
00002@2015/03/12 14:17:12 週 03#01_003L ^{微水} 万能油 <b>漫</b> 熟報	新 ( 数 初 第 初 第 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	警報分類 檢視	高層建物
行動導覽			
		上一頁 下一頁	
		系統異常	首頁



#### 選擇"動作手動測試"。

火災警報 警報筆數: 00005		15.20.24
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊與常 03#01_005L ^{水霧}		功能鍵切換 2/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}		功能試驗
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{撒水}	警報分類 檢視	高層建物
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		
功 能 試 驗		
斷線 手動測試 手動測試 EXIT		首頁

#### 跳出輸入密碼視窗,輸入密碼。

	火災警報		當報聿	數: 00005		15.45.13
00005@ 2015/03/1	2 14:17:11 通訊異常				上一頁	2015/03/12
03#01_001L ^-					下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/1	2 14:17:13 通訊異常					
03#01_005L ^{小務}	動作于動測試 					功能鍵切換
00003@ 2015/03/1		-	_			2/2
03#01_004L ^{泡沫}	請輸入密碼:	1	2	3		功能試驗
00002@ 2015/03/1	•••••	4	5	6	80 +0 / \ #F	
03#01_003L ^{撒水}					警報分類 榆祖	高層建物
_	確認	7	8	9	1,4176	-
	注於 计声	-				
	月际 瓜果	0	倒〕	退鍵		
職にを自	Statute Statute					
■ 緑 手動測試	動TF 手動測試			EXIT		
						首頁

密碼確認後,進入畫面。

#### ③使用"▲"、"▼",選擇迴路。

火災警報 警報筆數: 00005		15:45:35
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	ID:B001
03#01_001L ^火 警		+#* >
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常	1-頁	土隈 3
03#01_0051 水務		功能鍵切換
		2/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_004L /8/		功能試驗
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	「夢女士ワノンギス」	
03#01_003L ^{撒水}	当報方規 榆相 	高層建物
功 能 試 驗(動作手動測試)		
主機模組 迴路		
03 01 0 0 2 非連盟	EVIT	
模式	EAII	
	<b>と測試</b>	
		百頁



選擇迴路後	・選擇	"連動模式"	或	"非連動模式"	按下	"開始測試"	٥
-------	-----	--------	---	---------	----	--------	---

火災警報   警報車数: 00005		15.47.10
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	ID:B001
	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊與常 03#01_005L ^水 蒂		功能鍵切換 2/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
		功能試驗
00002@2015/03/12 14:17:12 通訊與常 03#01_003L	警報分類 檢視	高層建物
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		
功 能 試 驗 ( 動作手動測試 )		
主機     模組     迴路       03     01     0     0     1       ▲     ▲     ▲	EXIT	
	如測試	首頁

火災警報 警報筆數: 00005		15.45.50
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	15:45:58 ID:B001
03#01_001L ***	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_005L ^小 翱		功能鍵切換 2/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		_/_
03#01_004L ^{泡沫}		功能試驗
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	警報分類	
03#01_003L	檢視	局層建物
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		
功 能 試 驗 ( 動作手動測試 )		
主機模組 迴路		
03   01   0   0   1   連動	EVIT	
模式		
	如訓試	*=
		自見

火災警報 警報筆動: 00005		
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01 001L 火雪	上一頁	15:48:21 2015/03/12
 00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 02#01_005L	下一頁	主機 3
0003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		2/2
		功能試驗
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{撒水}	警報分類 檢視	高層建物
瓦斯洩漏警報     警報筆數:00000     Th 能 試 L (動作手動測試) 測試 調整 03#01 001 測試 結果・結束測試		
1     2     (1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)     1)	EXIT A測試	首頁
顯示測試結果		



④測試完畢,按下"EXIT",返回上	一功	能選	單。
火災警報 警報筆數: 00005		15.40.21	
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	▶-百	15:48:21	
	X	2015/03/12	
03#01_001L	下一頁	主機 3	
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			
03#01 0051 水霧		功能鍵切換	
		2/2	
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			
03#01_004L ^{泡沫}		功能試驗	
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通知男世			
00002@ 2013/03/12 14.17.12 通航美市	警報分類	高層建物	
03#01_003L ^{max3}	檢視	同/自建1/5	
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000			
功能試驗(動作手動測試) 測試迴路 03#01_001 測試結果:結束測試			
主機 模組 迴路			
	EXIT		
	K		
		7	
<b>▼ ▼ ▼ ▼</b> 開始	測試	*=	
		自貝	

永揚消防安全設備股份有限公司 TEL:+88673550011 FAX:+88673550022 Email:yunyang.yy@yun-yang.com.tw



### G.高層建物

功能:

可啟動或關閉控制各定址迴路(此功能需經編輯連動設定)。 該按鍵需在編輯軟體中,設定為高層屬性,且設定連動迴路。

操作方式如下:

- ①按下"功能鍵切換"鍵。
- ②按下"<mark>高層建物</mark>"鍵。
- ③按"<mark>上一頁</mark>"&"<mark>下一頁</mark>"翻頁瀏覽各定址迴路→ 可對該頁定址迴路作"<mark>啟動控制</mark>"或"<mark>停止控制</mark>"。
- ④操作完畢 → 按下 "EXII" 鍵。
- ①按下"功能鍵切換",將"功能鍵切換 1/2→功能鍵切換 2/2" 顯示選項:功能試驗、高層建物、面板控制、首頁。

火災警報	警報筆數: 00005		16.40.25
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通 03#01_001L ^火 警	訊異常	上一頁	2015/03/12
	訊異常	下一頁	主機 3
00003@2015/03/12 14:17:13 通 03#01 004L ^{泡沫}	訊異常		2/2 T力能試驗
 00002@ 2015/03/12 14:17:12 通 03#01 003L ^{撒水}	訊異常	警報分類	高層建物
		1221月	
瓦斯洩漏警報	警報筆數: 00000	饮怳	
<b></b>	<b>警報筆數:00000</b> 端末裝置	【双代】	
<u>瓦斯</u> 演 <b>淵警報</b> 行動導覽	<b>警報筆數:00000</b> 端未裝置	上一頁下一頁	

②按下"高層建物",進入書面。

- 374 T 37H7-133				
火災警報		警報筆數: 00005		16:49:35
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通 03#01_0011 ^火 警	訊異常		上一頁	2015/03/12
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通			下一頁	主機 3
03#01_005L ^{水霧}				功能鍵切換 2/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通 03#01 004L ^{泡沫}	訊異常			加能試験
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通	訊異常		菊文和ノン米石	均用已直动制效
03#01_003L ^{徹水}			書報力規 檢視	高層建物
瓦斯洩漏警報		警報筆數: 00000		
行動導覽	端末裝	送置		
			上一頁	
			下一頁	
			系統異常	首頁



#### ③按"上一頁"&"下一頁"翻頁瀏覽各已編輯設定, 之高層建物控制開關。

火災警報 警報筆數: 00005		15.53.34
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01_001L ^火 奮	上一頁	15:53:34 2015/03/12
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L ^水 <b>務</b>	ГЯ	<b>工張</b>
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}		功能試驗
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L ^{撒水}	警報分類 檢視	高層建物
瓦斯洩漏警報		
高層建物		
1     03#01_001     0     1     03#01_003     0       火警     排煙     撒水     上一貫	啟動 控制	
1     03#01_004     03#01_005     0       泡沫     水霧     水霧	EXIT	首頁

火災警報 警報筆數: 00005		15.53.34
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	2015/03/12
	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01 0051 ^水 務		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14·17·13 通訊異賞		2/2
03#01 004L ^{泡沫}		T力能試験
		-93 10 1990
03#01_003L	警報分類 檢視	高層建物
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		
高層建物		
・ 03#01_001 ・     ・ 03#01_002 ・     ・ 03#01_003 ・     ・       火警     排煙	a 放動 控制	
1     03#01_004     0     03#01_005     0       泡沫     水霧	EXIT	首頁



٥

可對該頁定址迴路作	"啟動控制"	或	"停止控制"

大災害税 言税半数・0	0005		15.54.02
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01_001L_火費		上一頁	2015/03/12
0.0004 @ 2015/02/12 14:17:12 通知男学		下一頁	主機 3
03#01_005L ^水 務			功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常			2/2
03#01_004L ^{泡沫}			功能試驗
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常		警報分類	The set of the
03#01_003L		檢視	局層建物
瓦斯洩漏警報 警報筆數:0	0000		
高層建物			
1 03#01_001 0 火警 1 03#01_002 0 指煙 撒水	上一頁	啟動 控制	
1 03#01_004 0 泡沫 水霧	下一頁	EXIT	✓

火災警報 警報筆數: 00005		
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常 03#01_001L ^火 奮	上一頁	15:53:54 2015/03/12
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_005L ^水 <b>務</b>		功能鍵切換
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常 03#01_004L ^{泡沫}		功能試驗
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常 03#01_003L	警報分類 檢視	高層建物
瓦斯洩漏警報  警報筆數:00000 京 展 建 柳		
向眉連初		
1     03#01_001     0       火警     1     03#01_002     0       排煙     撤水     上一貫	停止控制	
1     03#01_004     0       泡沫     1     03#01_005     0       水霧     下一員	EXIT	⋛

### ④按下"EXIT",返回上一功能選單。

火災警報 警報筆動: 00005		1
00005@ 2015/03/12 14:17:11 通訊異常	上一頁	15:54:15 2015/03/12
03#01_001L ^=	下一頁	主機 3
00004@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		
03#01_005L ^{小親}		功能鍵切換 2/2
00003@ 2015/03/12 14:17:13 通訊異常		2/2
03#01_004L ^{泡沫}		功能試驗
00002@ 2015/03/12 14:17:12 通訊異常	荷女大口ノン米石	
03#01_003L ^{撒水}	当和万规 檢視	高層建物
瓦斯洩漏警報 警報筆數: 00000		
高層建物		
0 03#01 001 0 0 03#01 002 0 0 03#01 003 0	白ヶ手九	
火警 排煙 撒水 上一	頁	
	32.05	
· 03#01_004 ○ · 03#01_005 ○ · · · · ·		
泡沫水霧		首頁
	N	2



# H. 外型尺寸與規格表

#### 外型尺寸

箱 型	壁掛式							
定址數 系統數	256/1CH	512/2CH	768/3CH	1024/4CH	1280/5CH	1536/6CH	1792/7CH	2048/8CH
高(mm)	45	450 870						
寬(mm)	48	30			56	50		
深(mm)	16	50	200					
箱 型		壁扫	赴式		落地式			
定址數 系統數	2304/9CH	2560/10CH	2816/11CH 3072/12CH 3328/13CH 3584/14CH 3840/		3840/15CH	4096/16CH		
高(mm)	1500							
寬(mm)	560							
深(mm)	260							

#### 規格表

項 目	規格內容								
主電源		AC110V 50/60Hz \ AC220V 50/60Hz							
定址數	256/1CH	512/2CH	768/3CH	1024/4CH	1280/5CH	1536/6CH	1792/7CH	2048/8CH	
系統數	2304/9CH	2560/10CH	2816/11CH	3072/12CH	3328/13CH	3584/14CH	3840/15CH	4096/16CH	
預備電源	DC2	4V	-	-					
傳送距離	二線	式(可分支)	記線) · 搭酉	己網路訊號到	延長器可達 (	3KM			
	負載	電源 / 標7	⊼燈 / 地區	電話:DC2	24V				
		電源:AC3	32V						
消耗雷力	主控板監視 (Max): 800mA								
	通訊板 (每系統)監視 (Max) : 280mA								
傳送方式									
	接點輸出:串列移報×26組,可達4080點								
杨    牧    朝    山    方    丸	(依接點須求為40[標準],擴充可達160點)								
主音響	音聲合成、人聲或警報音 (90 dB以上)								
使用溫度範圍	0~40°C								
機身材質	鋼板粉體烤漆								



### I. 維護要領

- 受信總機常態正常監視待機中,交流電源燈亮,電盤指示於DC24V (綠色刻度範圍內),LCD液晶顯示面呈現背光節電; 無任何燈號顯示,外部綜合盤標示燈需亮燈。
- 停電時,主機自動切換使用預備電源(電池),交流電源燈滅; 預備電源燈亮起;其他與交流電源常態監視時相同 (標示燈此時為熄滅,火警動作時閃亮)。
- 3. 維護週期建議每年至少2次以上以確保機能狀況良好。
- 4. 平常設備有異常或外部設備已發現損壞,請盡速維修回復, 以免因而影響整體功能的正常運作或連鎖損壞。
- 5. 請委由專業機構或相關合格之維修人員進行檢測,並列表紀錄, 呈報相關單位備查維重大眾安全,以下之檢查項目提供參考:
  - ①電源:交流電源與預備電源之切換是否正常; 預備電池蓄電是否正常。
  - ②火警/斷線測試:該機正常狀態下即已自動偵測主機本體, 當有異常顯示時,請隨即查修; 外部迴路測試則由現場迴路實測線路, 以確保各迴路點監視之正常。
  - ③查視操作盤面之燈號與顯示是否正常。
  - ④查視操作盤面之開關與燈聽顯示是否正常。
  - ⑤查閱歷史書報資料記錄以追蹤平常是否有異狀產生。
  - ⑥外部連動設備測試。
- 6.設備場所之環境維護,避免潮濕與高溫或電源電壓不穩定 (電壓過高)之場所,以確保電子零件之壽命。
- 7. 隨時保持面板LCD視窗之清潔。



- J. 簡易故障排除
  - 1. 無電源燈號顯示:
    - ①交流電源燈不亮:檢查交流電源供電是否正常, 主電源板交流電源開關是否開啟(ON),

主電源板交流電源保險絲是否燒斷。

②預備電源燈不亮:檢查預備電源供電是否開啟(ON), 檢查預備電源保險絲是否燒斷, 檢查預備電源(電池)本體是否有蓄電。

2. LCD顯示迴路斷線/火警:請先行於外部對應之定址器(中繼器)端確認, 再往後端的探測器查修該線路與探測器。

- 3. 開關未定位燈閃亮:開關按鍵再按壓一次以恢復該輸出功能。
- 4. 通訊異常燈:查視 LCD 之通訊狀態一覽表,然後至現場查看通訊線, 是否被破壞或定址器(中繼器)有脫落,

查修確認若無以上狀況,則請聯絡經銷商或製造商。

- 5.硬體、線路檢查
  - (1) 檢查面板.按鍵功能是否完善.一個按鍵會伴隨一個音響。
  - (2) 檢查喇叭聲音是否正常。
- (3) 檢查電壓表.電壓是否正常。
- (4) 檢查總機螢幕背光顯示是否正常。
- (5) 檢查提供通訊模組的電源是否有直流電壓 DC 28~30。
- (6) 檢查通訊模組傳輸接點(S+.S-)電壓是否正常(AC 交流檔位 29~32 之間)
- (7) 檢查通訊模組上的燈號是否正常。
- (8) 檢查訊號線 S+.S-.標示燈線.負載電源線.電話線.單一線對大地之間阻值。
- (9) 檢查訊號線 S+.S-跟標示燈線.負載電源線.電話線之間.是否有導通之情況。
- 6.軟體跟現場常見問題
  - (1) 檢查狀態一覽表是否有隔離迴路.才可做程式更新之動作。
  - (2) 中繼器模組動作.先拆除模組外線.看是否還是動作如果變的正常就為 L.C 接出去的線路或設備問題。
  - (3) 中繼器模組斷線.先拆除模組外線.直接.接上末端.如果變的正常就為 L.C 接出去的線路或設備問題。
  - (4) 現場負載會一直燒保險絲.可先測量線路是否短路如沒有.可用電錶用 AC/DC-10A 去測量現場負載耗電量。
  - (5) 通訊異常:先確認系統分化是不是應該在該系統上、後來測量電壓是否為 AC28~AC32 之間、指撥是否正常。



## K. 施工注意事項

- 1. 外線配置前請先確認外線是否為其標示內容,對地之絕緣電阻需 大於 2MΩ 以上。
- 2. 交流電源送電前請先確認電壓是否正確。
- 3. 裝卸電池時請先將電池開關關閉,確認極性並正確安裝於端子座。
- 4. 設備本體請確實接地。
- 5. 測試期間,交流電源開關關閉(OFF)後,請將預備電源開關也關閉, 以避免電池過度放電,造成下次測試時無電(需等待充電)。
- 6.外部負載需求容量限制(每只):
  ①標示燈(LED型):20mA
  ②地區鈴:30mA
  ③蜂鳴器:0.5A
  ④排煙/進風閘門:0.5A



L. 主機外部接線圖



(A) 1.25mm²× 2c 對絞隔離線/2.0mm²× 2c 對絞隔離線 (B) 1.20mm²× 2c



## M. 總機結構方塊圖



永揚消防安全設備股份有限公司 TEL:+88673550011 FAX:+88673550022 Email:yunyang.yy@yun-yang.com.tw



## N. 電池計算式

60 分鐘監視,2 回路 10 分鐘動作之情形:

- C:蓄電池容量(AH) K:係數 1.2
- $I_1$ : 主控板監視電流  $I_2$ : 通訊回路監視電流
- L:總通訊回路數 L₂:動作總數(大於 20 以 20 計)

外部負載(警鈴)電流:30mA

C = K×【(1+1/6)×(I₁+L×I₂)+1/6×(L₂×2×0.03)】 主控電力需求(已含動作): DC24V 0.8A(I₁)

(註:I₁為主機側不含通訊回路板之主控板於動作狀態下的總耗電流)
 一通訊回路監視電力需求: DC24V 0.4 A / 每通訊回路 (I₂)
 每回路動作電力需求: DC24V 30mA / 每只負載(警鈴)



## O. 電池需求估算表

項目 系統數	容量需求	實際配置 電池規格	電池型號
1	1.93 AH	DC24V 2.3 AH * 1	NP2.3-6*4 (NP2.3-24) (SP623)
2	2.49 AH	DC24V 4 AH * 1	NP4-6*4 (NP4-24) (PL4 - 6*4)
3	3.05 AH	DC24V 4 AH * 1	NP4-6*4 (NP4-24) (PL4 - 6*4)
4	3.61AH	DC24V 4 AH * 1	NP4-6*4 (NP4-24) (PL4 - 6*4)
5	4.18 AH	DC24V 7 AH * 1	NP7-12*2 (NP7.2-12*2) (PL7-12*2)
6	4.74 AH	DC24V 7 AH * 1	NP7-12*2 (NP7.2-12*2) (PL7-12*2)
7	5.30 AH	DC24V 7 AH * 1	NP7-12*2 (NP7.2-12*2) (PL7-12*2)
8	5.86 AH	DC24V 7 AH * 1	NP7-12*2 (NP7.2-12*2) (PL7-12*2)
9	6.42 AH	DC24V 7 AH * 1	NP7-12*2 (NP7.2-12*2) (PL7-12*2)
10	6.98 AH	DC24V 7 AH * 1	NP7-12*2 (NP7.2-12*2) (PL7-12*2)
11	7.55 AH	DC24V 7 AH * 2	NP7-12*4 (NP7.2-12*4) (PL7-12*4)
12	8.11 AH	DC24V 7 AH * 2	NP7-12*4 (NP7.2-12*4) (PL7-12*4)
13	8.67 AH	DC24V 7 AH * 2	NP7-12*4 (NP7.2-12*4) (PL7-12*4)
14	9.23 AH	DC24V 7 AH * 2	NP7-12*4 (NP7.2-12*4) (PL7-12*4)
15	9.79 AH	DC24V 7 AH * 2	NP7-12*4 (NP7.2-12*4) (PL7-12*4)
16	10.35AH	DC24V 7 AH * 2	NP7-12*4 (NP7.2-12*4) (PL7-12*4)

操作手册

永揚消防安全設備股份有限公司
 TEL: +886 7355 0011
 FAX: +886 7355 0022
 Email: yunyang.yy@yun-yang.com.tw